Panasonic

Operating Instructions

Air Conditioner

2		 4
Pervecels)

Model No.	
Indoor Unit	Outdoor Unit
CS-Z25YKEA	CU-Z25YKEA
CS-Z35YKEA	CU-Z35YKEA
CS-Z42YKEA	CU-Z42YKEA
CS-Z50YKEA	CU-Z50YKEA
CS-Z71YKEA	CU-Z71YKEA

Operating Instructions Air Conditioner

Before operating the unit, please read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. Before installation, the installer should:

Read the Installation Instructions, then request the customer keep them for future reference.

Remove the remote control packed with the indoor unit.

Comment utiliser l'appareil Climatiseur

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire ce mode d'emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute référence ultérieure. Avant de commencer l'installation, l'installateur doit:

Lire les instructions d'installation, puis demander au client de les conserver pour plus tard.

Retirer la télécommande fournie avec l'unité intérieure.

Instrucciones de funcionamiento Climatizador de aire

38-55

2-19

20-37

English

Français

Español

Deutsch

taliano

Antes de utilizar la unidad, sírvase leer atentamente estas instrucciones de funcionamiento y conservarlas para futuras consultas.

Antes de la instalación, el instalador debe:

Lea las Instrucciones de instalación y pida al cliente que las conserve para futuras consultas.

Retire el mando a distancia incluido con la unidad interior.

Bedienungsanleitung	56-73
Klimagerät	
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte	diese
Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren	Sie

sie als künftige Referenz auf.

Vor der Installation sollte der Installateur Folgendes tun: Die Installationsanleitung lesen und den Kunden bitten, diese als künftige Referenz aufzubewahren.

Die in der Verpackung des Innengeräts enthaltene Fernbedienung entfernen.

Istruzioni di funzionamento 74-91 Condizionatore d'aria

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente le istruzioni e conservare questo opuscolo per potervi fare riferimento in futuro.

Prima dell'installazione. l'installatore deve:

Leggere le istruzioni d'installazione, guindi richiedere al cliente di conservarle per riferimento futuro.

Rimuovere il telecomando nella scatola dell'unità interna.





Thank you for purchasing Panasonic product.

Before operating the system, please read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference. Installation Instructions attached.

Any translation into other language shall be deemed as reference and English version shall prevail in any case. Serial number and production year please refer to name plate.

Table of Contents

Indoor L	Init indicator	3
Remote	Controller buttons and display	3
Initializa	tion	4
Quick G	uide	5
Quick M	enu	6-8
Main Me	enu	9-12
1 Fun	ction setup	9-10
1.1	Model type	
1.2	Heat mode	
1.3	Left/Right swing	
1.4	Powerful	

- 1.5 Quiet
- 1.6 Filter check
- 1.7 WLAN
- 1.8 Duty rotation
- 1.9 Diagnosis
- 2 System check 11
- 3 Personal setup11-12
 - 3.1 Touch sound
 - 3.2 LCD contrast
 - 3.3 Backlight
 - 3.4 Backlight intensity
 - 3.5 Clock format
 - 3.6 Date & Time
 - 3.7 Set temp. unit
 - 3.8 Set temp. decimal
 - 3.9 Language
 - 3.10 Unlock password

 4
 Service contact
 12

 4.1
 Contact 1 / Contact 2
 12

 5
 Custom setup
 12

 5.1
 Custom No.
 13

 To Learn More...
 13

 Cleaning the Air Conditioner
 14

 Troubleshooting
 15-19

Indoor Unit indicator



Note:

Timer LED turns on only if the Weekly Timer is activated within Comfort Cloud App. Blinking of Timer LED indicates an error. Refer to "Troubleshooting" for details.

Remote Controller buttons and display



English

Initialization

Please initiate the Remote Control by selecting the language of operation and set the date and time accordingly before setting up the operation menu preferences.

During first power ON, Remote Controller will automatically prompt setting screen as default. It can also be access from Personal Setup in the Main Menu.

Selecting the language

Wait while the display is initializing. When initializing screen ends, it turns to normal screen. When any button is pressed, language setting screen appears.

- (1) Scroll with $\mathbf{\nabla}$ and \mathbf{A} to select the language.

Setting	the	clock
---------	-----	-------

- Select with ▼ or ▲ to display the time, either 24h or am/pm format (for example, 15:00 or 3:00 pm).
- ③ Use ▼ and ▲ to select year, month, day, hour and minutes. (Select and move with ▶ and press → to confirm.)
- (4) Once the time is set, time and day will appear on the display even if the Remote Controller is turned OFF.

Setting the temperature unit

(1) Scroll with \mathbf{V} and \mathbf{A} to select the unit.

Selecting the Heat mode

 Scroll with ▼ and ▲ to select Enable or Disable.

Initialization	12:00,Mon —	 Blinking
Initializ	ing	
Default data	12:00,Mon]
EEPROM s	etup	
	12:00,Mon	
[①]Start		
Language ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS -Select [+-]C	12:00,Mon	
Clock format	12:00,Mon	
24h am/pn		
Select [با	Confirm	
Date & Time	12:00,Mon	
Year/Month/Day	Hour : Min	
2021 / 01 / 01	12:00 pm	
\$Select [+-]C	Confirm	
Set temp. unit	12:00,Mon	
°C °F		
-Select [+-]	Confirm	
Heat mode	12:00,Mon	
Enable Disable	2	
-Select [+J]C	Confirm	
	12:00,Mon	
[①] Start		

Quick Guide

Basic operation



1 Press b to start/stop the operation.



② Press AV < > to select either mode, set temperature, fan speed or air swing section.

- •Use \blacktriangle or \blacksquare to select setting.
- Press 🖵 to confirm the selection.

Mode section

Default setting for Mode is Auto.



Set temperature section Selection range: 16.0 °C ~ 30.0 °C / 60 °F ~ 86 °F.

Fan speed section

- When FAN AUTO is selected, the fan speed is adjusted automatically according to the operation mode.
- Select the lowest fan speed to have a low noise operation.



Air swing section

- Do not adjust the flap by hand.
- * For details operation, refer "To Learn More...."

Up/Down Air Swing

Left/Right Air Swing

Quick Menu



Quick Menu						
Powerful	للمربح Quiet	Weekly timer				
R/C Lock	AC •← AC Reset	•← RC Reset				
Select each setting and confirm the setting according to the instructions displayed at the bottom of the screen. (The icons refer to each selection key.)						

Powerful *1

Select this icon to operate Powerful mode.

Press — to confirm your selection.

When Powerful mode is selected, an icon will appear on top left of Main Screen.

* Refer to "Remote Controller buttons and display"



Powerful is OFF

· Powerful is ON: To reach desired temperature quickly

Note:

Powerful is automatically stop after 20 minutes. Powerful will be disabled in below conditions:-

- when fan speed is changed,
- when Quiet is enabled.

[∿]k∕ Quiet *1

Select this icon to enjoy quiet operation. Quiet mode reduces airflow noise.

Press lo confirm your selection.

When Quiet mode is selected, an icon will appear on top left of Main Screen. * Refer to "Remote Controller buttons and display"



Quiet is ON

Note:

Quiet is disabled when fan speed is changed or Powerful is enabled.



Weekly timer *1

Select this icon to delete (cancel) or change the pre-set Weekly Timer.

Press — to confirm your selection.

When Weekly Timer mode is selected, an icon will appear on top left of Main Screen. * Refer to "Remote Controller buttons and display"



Quick Menu

- LED intensity dim *1

Select this icon to dim or restore the indicators' brightness on the unit.

R/C Lock

Select this icon to lock the Remote Controller.

Press — to confirm your selection.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)



Select "Yes".

(The Main Screen will be locked.)

• If "No" is selected, the screen will return to the Quick Menu Screen.

To unlock the Remote Controller Press any key.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)



Press \blacktriangle or \blacktriangledown to scroll and choose the digits. Press \blacktriangleleft or \blacktriangleright to move to adjacent digit. Press \checkmark to confirm the four-digit code. (if the number is correct, the screen will be unlocked).

To reset forgotten password

Press \bigcirc , \checkmark and \blacktriangleright continuously for 5 seconds.

(When the mode has been accepted, below screen will be displayed.)



• AC Reset *1

Select this icon to reset the air conditioner and turn it off.

• RC Reset

Select this icon to reset the remote controller and perform initialization again.

*1 Not available when 'Duty rotation' is turned on.

Main Menu

Select menus and determine settings according to the system available in the household.

- After initial installation, you may manually adjust the settings.
- The initial setting remains active until the user changes it.
- The Remote Controller can be used for multiple installations.
- The system may not work properly if set wrongly. Please consult an authorised dealer.

To display <Main menu>: ⋮≣

To select content:

To confirm the selected content:

$Press \equiv to return to main screen$

Main menu		12:00,Mon
Function set	up	
System chec	:k	
Personal set	up	
Service cont	act	
Select	[₊J]Conf	ìrm
1		1 /
5		:=
	₊	
		d

Men	u	Default Setting	Setting Options / Display
1	Function setup > Model type *1/*2		
	To select model type.	Wall mounted	Model type 12:00,Mon Wall mounted Floor console Cassette Ducted -Select [++]Confirm
1.2	> Heat mode *1/*2/*3		
	To enable or disable heat mode.	Enable	Enable Disable
1.3	> Left/Right swing *1/*2		
	To enable or disable left/right swing.	Enable	Enable Disable
1.4	> Powerful *1 / *2	1	
	To enable or disable powerful mode.	Enable	Enable Disable
1.5	> Quiet *1 / *2	I	
	To enable or disable quiet mode.	Enable	Enable Disable
*1 No	t available when 'Duty rotatio	n' is turned on.	

*3 'Heat mode' becomes hidden when 'Weekly timer' is activated and has entries with heat mode inside.

Main Menu

Men	u	Default Setting	Setting Options / Disp	olay	
1.6	> Filter check *1				
	To enable or disable filter check reset option in Quick Menu.	Disable		Enable Disable	
1.7	> WLAN *1				
	To apply the WLAN settings in Panasonic Comfort Cloud phone app. * Please refer to Setup Instructions Manual.	WLAN Easy Se Advance Device r WLAN WLAN in Learn	ON/OFF tting (WPS) setting (AP) registration strength nitialization ing reset	WLAN WLAN ON/OFF Easy setting (WPS) Advance setting (AP) Device registration Select [++]Co	12:00,Mon
1.8	Duty rotation				
	In Duty Rotation, air-cond between two units after ro * Only applicable if 2 indo equivalent.	itioning is managed tation interval has e or units are connect	by a running unit and b lapsed. ed through optional par	backup unit which t, Part No. CZ-RC	rotates C5 or
1.8.1	> Rotation ON/OFF				
	To set the rotation ON or OFF.	OFF		Duty rotation Rotation ON/OFF Rotation interval Rotation status	12:00,Mon
				-Select [⊷]C	onfirm
1.8.2	> Rotation interval				
	To set the rotation interval range. Interval range: 1h ~ 23h	12h		Rotation Interval Range:(1h~23h) Step:±1h \$Select [+']C	12:00,Mon 12 onfirm
1.8.3	> Rotation status				
	To view the rotation status of unit.	Select a	nd retrieve	Status Main unit comm. Sub unit comm. Main unit Sub unit ¬Page 2 [+](12:00,Mon : : : : Close
1.9	> Diagnosis *1				
	To enable operations in the indoor unit AUTO OFF/ON switch.	Select a	nd retrieve	Request	
		-			

*1 Not available when 'Duty rotation' is turned on.

Men	u	Default Setting	Setting Options / Dis	play		
2	System check					
	To perform failure diagnosis. If the Error code matches with the error encountered, you will hear a beeping sound. * Please refer to "Troubleshooting" for error codes.	Select a	nd retrieve	System check No men	12:00,Mon	ish
3	Personal setup					nal
3.1	> Touch sound	1	1			ш
	To enable or disable the operation sound.	Enable		E	nable sable	nu
3.2	> LCD contrast	I	1			Mei
	To set the screen contrast.	3		LCD contrast Low	12:00,Mon High	Main I
				↔Select	[+]Confirm	
3.3	> Backlight					
	To set the duration of screen backlight.	1 min		Backlight OFF 15 secs 1 min ≎Select	12:00,Mon 5 mins 10 mins [⊷]Confirm	
3.4	> Backlight intensity	1	1			
	To set the screen backlight brightness.	4		Backlight inter Dark	sity 12:00,Mon Bright ↓ [⊷]Confirm	
3.5	> Clock format					
	To set the type of clock display format.	24h		Clock format	12:00,Mon 24h m/pm	
				Select	[+-]Confirm	
3.6	> Date & Time					
	To set the present date and time.	Year / Month /	Day / Hour / Min	Date & Time Year/Month/I 2021 / 01 / \$Select	12:00,Mon Day Hour : Min 01 12 : 00 pm [+]Confirm	

Main Menu

Menu	l	Default Setting	Setting Options / Disp	lay	
3.7	> Set temp. unit				
	To set the temperature unit.	°C		Set temp. unit	12:00,Mon
				-Select [₊]Confirm
3.8	> Set temp. decimal				
	To set the temperature decimal unit.	Enable		Enab Disab	le Dle
3.9	> Language	- -	· ·		
	Sets the display language for the top screen. • For Greek and Bulgarian, please refer to the English version	ENGLISH / ESP NEDERLANDS FRANÇAIS / DEU TÜRKÇE / SWED DANISH / SU	AÑOL / ITALIANO / 5 / PORTUGUÊS / ITSCH / HRVATSKI / ISH / NORWEGIAN / IOMI / MAGYAR	Language ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO NEDERLANDS ↓Select [+J	12:00,Mon
3.10	> Unlock password				
	4 digit password for all the settings.	0000		Unlock password Que O Select [+-]	12:00,Mon
4	Service contact *1				
4.1	> Contact 1 / Contact 2				
	Preset contact number for installer.	Select a	ind retrieve	Service contact Contact 1 Name : Bryan / Contact 2 [+]	12:00,Mon Adams 345678 IEdit
5	Custom setup *1				
5.1	> Custom No.	I	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		
	Preset custom setup. Range: 1~15 * Wrong setting can affect system operations. Please consult an authorised dealer.	1 : Remote controller 2 : Solar radiation ser 3 : Cool & Dry mode 4 : Cool & Dry mode 5 : Heat mode set ter 6 : Heat mode set ter 7 : Filter cleaning 8 : nanoe / nanoe-G (9 : Dust sensor monif 10 : Auto restart 11 : Dust sensor sens 12 : Auto mode set ter 13 : Auto mode set ter 14 : Indoor unit instal 15 : Eco status memore	number number nsitivity level adjustment set temperature [Low] set temperature [Low] mperature [Low] default ON toring & LED sitivity level adjustment emperature [Low] emperature [High] lation position orize	Custom setup Custom No. Range: (1~15) Step: ±1 \$Select [+'	I2:00,Mon
*1 Not	available when 'Duty rotatio	n' is turned on.			

ACXF55-32681.indb 13

Operation mode

- **AUTO** : The POWER indicator blinks at the initial stage.
 - The unit will select an operation mode every 10 minutes depending on the setting and room temperature.
- **HEAT** : The POWER indicator blinks at the initial stage. The unit will take some time to warm up.
- **COOL** : Provides efficient comfort cooling to suit your needs.
- DRY : Operates at low fan speed for a gentle cooling operation.

Energy saving temperature setting

You may save energy when operating the unit within the recommended temperature range.

HEAT : 20.0 °C ~ 24.0 °C / 68 °F ~ 75 °F. COOL: 26.0 °C ~ 28.0 °C / 79 °F ~ 82 °F.

Air flow direction

In COOL/DRY mode:

AUTO Creative the term

Once the temperature is achieved, the horizontal flap is fixed at upper position.

In HEAT mode:

The horizontal flap fixed at the predetermined position. The vertical flap swings left/right when the temperature rises.



In COOL/DRY mode:

The horizontal flap swings up/down automatically.

In HEAT mode:

The horizontal flap is fixed to upper position when discharge air temperature is cold. The horizontal flap swings up-down automatically when discharge air temperature is warm.

Auto restart control

When power is resumed after a power failure, the operation will restart automatically with the last operation mode and airflow direction.

This control is not applicable when TIMER is set.

Operating conditions

Use this air conditioner in the temperature range indicated in the table.

Tomporatu	uro °C (°E)	Ind	oor	Oute	loor	
Temperatu		DBT	WBT	DBT	WBT	
000	Max.	32 (89.6)	23 (73.4)	43 (109.4)	26 (78.8)	
COOL	Min.	16 (60.8)	11 (51.8)	-25 (-13)	-	
ЦЕЛТ	Max.	30 (86.0)	-	24 (75.2)	18 (64.4)	
	Min.	16 (60.8)	-	-15 (5.0)	-	

DBT: Dry bulb temperature, WBT: Wet bulb temperature

Cleaning the Air Conditioner

Cleaning has to be carried out at regular intervals to ensure the unit is at optimal performance. A dirty unit may cause malfunction and you may retrieve "H 99" error code. Consult an authorised dealer.

- Before cleaning, switch off the power supply and unplug the unit.
- Do not touch the aluminium fin as the sharp parts may cause injury.
- Do not use benzine, thinner or scouring powder.
- •Use soap (\simeq pH 7) or neutral household detergent only.
- Do not use water hotter than 40 °C / 104 °F.

Indoor unit

Wipe the unit gently with a soft and dry cloth.

The coils and fans should be cleaned periodically by an authorised dealer.

Outdoor unit

Clean the debris that surround the unit.



Clear any blockage from the drain pipe.

Front panel

Wash gently and dry. How to remove front panel





2 Slide the front panel to right (A) and pull out (B).

Close it securely



- (3) Close down.
- (4) Press both ends and center of the front panel.

Indoor unit

(Structure of the unit may vary depending on the model)



Air filters

Once every 2 weeks

- •Wash/rinse the filters gently with water to avoid damaging the surface.
- Dry the filters thoroughly under a shade, away from fire or direct sunlight.
- •Replace any damaged filters.

Remove air filter



Remove from the unit

Attach air filter



Insert into the unit

The following symptoms do not indicate in	
Symptom	Cause
POWER indicator blinks during HEAT mode	• The unit is in defrost mode (and AIR SWING has been
with no warm air supply (and flap is closed).	set to AUTO).
Operation is delayed a few minutes after restarting.	The delay is a protection to the unit's compressor.
Cooling/heating capacity is reduced during lowest fan speed setting.	 The lowest fan speed is to have a low noise operation, so cooling/heating capacity may be reduced depending on the condition. Increase the fan speed to increase the capacity.
In COOL mode, when the room temperature reaches near the set temperature, the compressor stops, then the indoor unit fan speed reduced.	 To prevent the room humidty rising. The indoor fan will resume running according to the set fan speed when room temperature increase.
Indoor fan stops occasionally during heating operation.	To avoid unintended cooling effect.
Indoor fan stops occasionally during automatic fan speed setting.	This is to help remove the surrounding odour.
Airflow continues even after operation has stopped.	• To extract the remaining heat from the indoor unit (maximum 30 seconds).
The room has a peculiar odour.	• This may be due to damp smell emitted by the wall, carpet, furniture or clothing.
Cracking sound during operation.	• Changes in temperature caused the unit to expand and contract.
Water flowing sound during operation.	Refrigerant flow inside the unit.
Mist emerges from indoor unit.	• During cooling operation, the discharged cold air may condense to water vapour.
Outdoor unit emits water or steam.	• During cooling operation, condensation occurs on cold pipes and the condensed water may drip from the outdoor unit.
	 During heating operation, frost formed on the outdoor unit during deice cycle melts and is discharged as water or steam.
Discoloration of some plastic parts.	• Discoloration is subjected to the types of materials used in plastic parts. It is accelerated when exposed to heat, sun light, UV light or environmental factors.
Wireless LAN indicator is ON when the unit is OFF.	• The unit's wireless LAN connection with the router has been activated.

The following symptoms do not indicate malfunction.

English

Check the following before calling for servicing.

5 5	0
Symptom	Check
Operation in HEAT/COOL mode is not working	Set the temperature correctly.
efficiently.	Close all doors and windows.
	Clean or replace the filters.
	Clear any obstruction at the air inlet and air outlet vents.
Noisy during operation.	Check if the unit has been installed at an incline.
	Close the front panel properly.
The unit does not work.	 Check if the circuit breaker is tripped.
	Check if timers have been set.

When...

Use when remote control is a malfunction occurs



unit may vary depending on the

model)

- 1. Raise the front panel.
- 2. Press AUTO OFF/ON once to use in AUTO mode.
- Press AUTO OFF/ON until you hear 1 beep, then release to use in forced COOL mode.
- Repeat step 3. Press AUTO OFF/ON until you hear 2 beeps, then release. Press AUTO OFF/ON until you hear 3 beeps, then release to use in forced HEAT mode.
- 5. Press AUTO OFF/ON again to turn off the unit.

The indicators are too bright

• To dim or restore the indicators' brightness on the unit, refer "Quick Menu" for more detail.

Conducting a seasonal inspection after extended period of non-use

- Check that there is no obstruction around the air inlets and outlet vents.
- Use AUTO OFF/ON on the unit to select COOL or HEAT mode. After 15 minutes of operation, it is normal to have the following temperature difference between the air inlet and outlet vents:

 COOL: ≥8 °C / 14.4 °F
 HEAT: ≥ 14 °C / 25.2 °F

The units will be not used for an extended period

- Activate HEAT mode for 2~3 hours to remove any moisture left in the internal parts thoroughly. This is to prevent mould growth.
- Turn off the power supply and unplug the unit.

NON SERVICEABLE CRITERIAS

TURN OFF THE POWER SUPPLY AND UNPLUG THE UNIT. Then consult an authorised dealer in the following conditions:

Abnormal noise during operation.

ACXF55-32681.indb 17

- •Water/foreign particles have entered the remote control.
- •Water is leaking from the indoor unit.
- The circuit breaker switches off frequently.
- The power cord becomes unnaturally warm.
- The switches or buttons are not functioning properly.

Troubleshooting



To retrieve an error code, go to 'System check' and press \blacktriangle or \blacksquare button until you hear beep sound.

When the display shows an error code as indicated below, contact the number registered in the Remote Controller or a nearest authorised installer.

Below is a list of error codes that may appear on the display when there is some trouble with the system setting or operation.

keys are disabled.

Error number

Diagnostic display	Abnormality/Protection control
H 00	No memory of failure
H 11	Indoor/outdoor abnormal communication
H 12	Indoor unit capacity unmatched
H 14	Indoor intake air temperature sensor abnormality
H 15	Compressor temperature sensor abnormality
H 16	Outdoor current transformer (CT) abnormality
H 17	Outdoor suction temperature sensor abnormality
H 19	Indoor fan motor mechanism lock
H 21	Indoor float switch abnormality
H 23	Indoor heat exchanger temperature sensor 1 abnormality
H 24	Indoor heat exchanger temperature sensor 2 abnormality
H 25	Indoor ion device abnormality
H 26	Ion generator breakdown abnormality
H 27	Outdoor air temperature sensor abnormality
H 28	Outdoor heat exchanger temperature sensor 1 abnormality
H 30	Outdoor discharge pipe temperature sensor abnormality
H 31	Indoor humidity sensor abnormality
H 32	Outdoor heat exchanger temperature sensor 2 abnormality
H 33	Indoor/outdoor misconnection abnormality

Diagnostic display	Abnormality/Protection control
H 34	Outdoor heat sink temperature sensor abnormality
H 35	Indoor drain water backflow abnormality
H 36	Outdoor gas pipe temperature sensor abnormality
H 37	Outdoor liquid pipe temperature sensor abnormality
H 38	Indoor/outdoor mismatch (brand code)
H 39	Abnormal indoor operating unit or standby units
H 41	Abnormal wiring or piping connection
H 50	Ventilation fan motor abnormality
H 51	Filter cleaning nozzle lock abnormality
H 52	Filter cleaning left-right limit switch abnormality
H 58	Indoor gas sensor abnormality
H 59	Eco sensor abnormality
H 64	Outdoor high pressure sensor abnormality
H 67	nanoe abnormality
H 70	Light sensor abnormality
H 71	DC cooling fan inside control board abnormality
H 72	PCB temperature sensor abnormality
H 85	Abnormal communication between indoor & wireless LAN module
H 97	Outdoor fan motor mechanism lock
H 98	Indoor high pressure protection
H 99	Indoor operating unit freeze protection

Diagnostic display	Abnormality/Protection control	Diagnostic display	Abnormality/Protection control
F 11	4-way valve switching abnormality	F 93	Compressor abnormal revolution
F 16	Cooling dehumidification switching abnormality	F 94	Compressor discharge pressure overshoot protection
F 17	Indoor standby units freezing	F 95	Outdoor cooling high pressure protection
F 18	Dry circuit abnormality (Indoor valve abnormality)	F 96	Power transistor module overheating protection
E 97	Electronic component overheat	F 97	Compressor overheating protection
F 07	protection	F 98	Total running current protection
F 90	Power factor correction (PFC) circuit protection	F 99	Outdoor direct current (DC) peak
F 91	Refrigeration cycle abnormality		

* Some error code may not be applicable to your model. Consult an authorised dealer for clarification.

English

Nous vous remercions d'avoir porté votre choix sur ce produit Panasonic.

Avant d'utiliser le système, veuillez lire ce mode d'emploi dans son intégralité et conservez-le pour toute référence ultérieure. Instructions d'installation jointes.

Toute traduction dans une autre langue sera considérée comme une référence et la version anglaise prévaudra dans tous les cas.

Numéro de série et année de production veuillez vous référer à la plaque signalétique.

Table des matières

Témoin de l'unité intérieure	••	21
Boutons et affichage de la télécommande .	••	21
Initialisation	••	22
Guide Rapide		23
Menu rapide	24	-26
Menu principal	27.	-30

- 1 Param. fonction27-28
 - 1,1 Type modèle
 - 1,2 Mode chaud
 - 1,3 Gauche/droite
 - 1,4 Puissant
 - 1,5 Silence
 - 1,6 Vérif. filtre
 - 1,7 WLAN
 - 1,8 Duty rotation
 - 1,9 Diagnostique
- - 3,1 Sonorité desTouches
 - 3,2 Contraste LCD
 - 3,3 Luminosité
 - 3,4 Intensité luminosité
 - 3,5 Format Horloge
 - 3,6 Date & Heure
 - 3,7 Régler unité de t°
 - 3,8 Régler décimales t°
 - 3,9 Langue
 - 3,10 Déverrouillage code

4 Contact maintenance**30** 4,1 Contact 1 / Contact 2

5	Con	ifig. z	one client			 		30
	5,1	Nun	n. personr	nalis	é			
Po	ur en	savo	oir plus			 		31
Ne	ttoya	ge dı	u Climatis	eur		 		32
Dé	pann	age				 	.33-	37

Témoin de l'unité intérieure



Remarque :

La LED de la minuterie s'allume uniquement si le prog. Hebdo est activé dans l'application Comfort Cloud. Le clignotement de la LED de la minuterie indique une erreur. Reportez-vous à la section « Dépannage » pour plus de détails.

Boutons et affichage de la télécommande



Initialisation

Veuillez initier la télécommande en sélectionnant la langue de fonctionnement et régler la date et l'heure en conséquence avant de configurer les préférences du menu de fonctionnement. Lors de la première mise sous tension, la télécommande affiche automatiquement l'écran de réglage par défaut. Il est également possible d'y accéder à partir des param. perso dans le menu principal.

Choix de la langue

Patientez pendant l'initialisation de l'écran. Une fois l'initialisation terminée, l'écran normal s'affiche. Appuyez sur n'importe quel bouton pour afficher l'écran de réglage de la langue.

- (1) Faites défiler l'écran à l'aide de ▼ et ▲ pour choisir la langue souhaitée.
- (2) Appuyez sur 🛶 pour confirmer la sélection.

Initialisation	12:00,Lun	 Clignotement
Initialisation en	cours	
Données par défaut	12:00 Lup	
Donnees par delaut	12.00,Euti	
Param. EEPR	ом	
	12:00 Lup	
	12:00,LUN	
[①] Démar.]	
Langue	12:00,Lun	
FRANÇAIS DEUTSCH HRVATSKI TÜRKCE		
\$Sélect. [₊J]Co	nf.	
Format Horloge	12:00,Lun	
24H		
am/pm		
-Sélect. [₊J]Co	nf.	
Date & Heure	12:00,Lun	
AAAA/MM/JJ	H : Min	
2021 / 01 / 01	12:00 pm	
\$Sélect. [+]Co	nf.	
Réglerunité de t°	12:00,Lun	
°C		
°F		
-Sélect. [+J]Co	nf.	
Mode chaud	12:00,Lun	
Autor.		
Désact.	-	
↓ Sélect. [₊J]Co	nf.	
	12:00,Lun	
[①] Démar.		
)	

Réglage de l'horloge

- Sélectionnez à l'aide de V ou ▲ la manière d'afficher l'heure, tel que le format 24 h (par ex.15:00 or 3:00).
- Appuyez sur pour confirmer la sélection.
- ③ Utilisez ▼ et ▲ pour sélectionner l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes.
 (Sélectionnez et déplacez avec ► et appuyez sur → pour confirmer.)
- (4) Une fois l'heure réglée, l'heure et la date apparaîtront à l'écran même si la télécommande est mise en ARRÊT.

Réglage de l'unité de la température

 Faites défiler l'écran à l'aide de V et ▲ pour choisir l'unité.

Sélectionnement du mode de chaleur

(1) Faites défiler l'écran à l'aide de V et ▲ pour choisir la activer ou désactiver.

Français

Guide Rapide

Fonctionnement de base



① Appuyez sur ① pour mettre le fonctionnement en marche/arrêt.



- ② Appuyez sur ▲▼ ◄ ► pour sélectionner l'un des modes, la température de consigne, la vitesse du ventilateur ou la section de balancement de l'air.
 - Utilisez ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre.

Section du mode

Le paramètre par défaut du mode est Auto.



Section du réglage de la température Plage de sélection : $16,0 \degree C \sim 30,0 \degree C / 60 \degree F \sim 86 \degree F.$

Section de vitesse du ventilateur

- Quand FAN AUTO est sélectionné, la vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement en fonction du mode d'opération.
- Sélectionnez la vitesse du ventilateur la plus basse pour un fonctionnement avec peu de bruit.



Section de balancement de l'air

- · Ne réglez pas le volet manuellement.
- * Pour les détails sur l'opération, consultez « Pour en savoir plus... »

Balayage d'air haut/bas

Balayage d'air gauche/droite



Menu rapide



	Fuissant	13	Sherice	년	Flog. nebuo	Ŷ	des LED
Ĥ	Verrouillage télécommande	AC	Réinitialisation AC	RC ∙←	RC Reset		

Sélectionnez chaque réglage et confirmez-le suivant les instructions affichées au bas de l'écran. (Ces icônes se réfèrent à chaque touche de sélection).

Puissant *1

Sélectionnez cette icône pour faire fonctionner le mode Puissant.

Appuyez sur — pour confirmer votre sélection.

Lorsque le mode Puissant est sélectionné, une icône apparaît en haut à gauche de l'écran principal. * Voir « Boutons et affichage de la télécommande »



Puissant est désactivé

• Puissant est activé : Pour atteindre rapidement la température souhaitée

Remarque :

Le mode Puissant s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes.

Le mode Puissant est désactivé dans les cas suivants :

- · lorsque la vitesse du ventilateur est modifiée,
- Iorsque le mode Silencieux est activé.

*1 Non disponible lorsque l'option « Duty rotation » est activée
Non dispensie longue reption « Baty relation » est delivee.

Sélectionnez cette icône pour un fonctionnement silencieux. Le mode Silencieux réduit le bruit du flux d'air.

Appuyez sur — pour confirmer votre sélection.

Lorsque le mode silencieux est sélectionné, une icône apparaît en haut à gauche de l'écran principal. * Voir « Boutons et affichage de la télécommande »



Silence est désactivé

Silence est activé

Remargue :

Le mode Silencieux est désactivé lorsque la vitesse du ventilateur est modifiée ou le mode Puissant est activé.



Prog. hebdo *1

Sélectionnez cette icône pour effacer (annuler) ou modifier le Prog. hebdo prédéfini.

Appuvez sur 🛁 pour confirmer votre sélection.

Lorsque le mode Prog. hebdo est sélectionné, une icône apparaît en haut à gauche de l'écran principal. * Voir « Boutons et affichage de la télécommande »



Menu rapide

→ Diminution de l'intensité des LED *1

Sélectionnez cette icône pour réduire ou rétablir la luminosité des indicateurs de l'appareil.

Province de la compande la compande la compande la company de la company

Sélectionnez cette icône pour verrouiller la télécommande.

Appuyez sur 🛁 pour confirmer votre sélection.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté).



Sélectionnez « Oui ». (L'écran principal sera verrouillé).

• Si « Non » est sélectionné, l'affichage retournera à l'écran du menu rapide.

Pour déverrouiller la télécommande Appuyez sur n'importe quelle touche.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté).



Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler et choisir les chiffres. Appuyez sur ◀ ou ► pour passer au chiffre adjacent. Appuyez sur ← pour confirmer le code à quatre chiffres. (si ce numéro est correct, l'écran se déverrouillera).

Pour réinitialiser un mot de passe oublié

Appuyez sur ⊃, ← et ► pendant 5 secondes.

(L'écran ci-dessous s'affichera lorsque le mode a été accepté).



AC ▲C Réinitialisation AC *1

Sélectionnez cette icône pour réinitialiser le climatiseur et l'éteindre.

• RC Reset

Sélectionnez cette icône pour réinitialiser la télécommande et effectuer une nouvelle initialisation.

*1 Non disponible lorsque l'option « Duty rotation » est activée.

Menu principal

Sélectionnez des menus et définissez des réglages en fonction du système disponible à la maison.

- · Après l'installation initiale, vous pouvez manuellement ajuster les réglages.
- · Le réglage initial reste actif jusqu'à sa modification par l'utilisateur.
- · La télécommande peut être utilisée pour configurer plusieurs types d'installations.
- Le système peut fonctionner anormalement s'il est mal réglé. Veuillez consulter un revendeur agréé.

Pour afficher le <Menu principal> : ⋮≡

Pour sélectionner le contenu : A V < >

Pour confirmer le contenu sélectionné : 🛁

Pressez sur \Xi pour retourner à l'écran principal

Panasonic				
Menu princ	12:00,Lun			
Param. fon	ction			
Ctrl systèm	ne			
Param. Per	so			
Contact m	aintenance			
Sélect.	[₊JConf.			
5		:≡		
•	ل ه			
		Ċ		

Français

Menu rapide / Menu principal

Men	u	Réglage par défaut	Options de réglage / Affichage
1	Param. fonction		
1,1	> Type modèle *1/*2		
	Pour sélectionner le		Type modèle 12:00,Lun
	type de modèle.		Fixation murale Console sol
		Fixation murale	Cassette
			Conduit
			עלין Sélect. [⊷]Conf.
1,2	> Mode chaud *1/*2/*3	1	
	Pour activer ou		
	désactiver le mode	Autor.	Autor
	chauffage.		Désact.
1.3	> Gauche/droite *1/*2		
	Pour activer ou		
	désactiver l'oscillation	Autor	Autor.
	gauche/droite.		Désact.
1,4	> Puissant *1/*2		
	Pour activer ou		A
	désactiver le mode	Autor.	Autor.
	puissant.		Désact.
1,5	> Silence *1/*2		
	Pour activer ou		
	désactiver le mode	Autor.	Autor.
	silencieux.		Désact.

*3 Le « Mode chaud » est masqué lorsque le « Prog. hebdo » est activé et qu'il existe des entrées avec le mode chauffage.

Menu principal

menu				Ŭ	
1,6	> Vérif. filtre *1				
, -	Pour activer ou désactiver le filtre, vérifiez l'option de réinitialisation dans le menu rapide.	Désact.		Auto Désa	or. ct.
1,7	> WLAN *1	4			
	Pour appliquer les paramètres de WLAN cans l'application téléphonique Panasonic Comfort Cloud. * Veuillez vous reporter au manuel d'instructions de configuration.	WLAN Réglage Réglage Enregistrem Puissanc Initialisati Réinitialisation	ON/OFF facile (WPS) avancé (AP) ent du dispositif æ du WLAN on du WLAN de l'apprentissage	WLAN WLAN ON/OFF (WPS) (AP) Enreg. appareil ↓Sélect. [↓]	12:00]Conf. nde
18	Duty rotation				
	et une unité de secours qu * Uniquement applicable optionnelle référence C	i tourne entre deux u si 2 unités intérieure Z-RCC5 ou équivale	nités après que l'interva s sont connectées par	lle de rotation se s le biais d'une piè	soit écoulé ece
1,8,1	et une unité de secours qu * Uniquement applicable optionnelle, référence C > Rotation ON/OFF Pour activer ou désactiver la rotation.	i tourne entre deux un si 2 unités intérieure Z-RCC5 ou équivale	nités après que l'interva s sont connectées par ent.	lle de rotation se s le biais d'une piè Duty rotation Rotation ON/OFF Intervalle rotation	soit écoulé ece 12:00
1,8,1	et une unité de secours qu * Uniquement applicable optionnelle, référence C > Rotation ON/OFF Pour activer ou désactiver la rotation.	i tourne entre deux un si 2 unités intérieure Z-RCC5 ou équivale	nités après que l'interva s sont connectées par ent.	Ile de rotation se s le biais d'une piè Duty rotation Rotation ON/OFF Intervalle rotation Etat vSélect. [+]	soit écoulé ece 12:00
1,8,1	et une unité de secours qu * Uniquement applicable optionnelle, référence C > Rotation ON/OFF Pour activer ou désactiver la rotation. > Intervalle rotation	i tourne entre deux un si 2 unités intérieure Z-RCC5 ou équivale OFF	nités après que l'interva s sont connectées par ent.	Ile de rotation se s le biais d'une piè Duty rotation Rotation ON/OFF Intervalle rotation Etat \$\$elect. [+1]	soit écoulé ece 12:00
1,8,1 1,8,2	et une unité de secours qu * Uniquement applicable optionnelle, référence C > Rotation ON/OFF Pour activer ou désactiver la rotation. > Intervalle rotation Pour définir l'intervalle de rotation. Plage d'intervalles : 1h ~ 23h	i tourne entre deux un si 2 unités intérieure Z-RCC5 ou équivale OFF	nités après que l'interva s sont connectées par ent.	Ile de rotation se s le biais d'une piè Duty rotation Fotation ON/OFF Intervalle rotation Etat Sélect. [+/ Intervalle rotation Plage :(1h~23h) Etape :±1h \$Sélect. [+/	Soit écoulé Ce 12:00]Conf. 12:00 pn
1,8,1	et une unité de secours qu * Uniquement applicable optionnelle, référence C > Rotation ON/OFF Pour activer ou désactiver la rotation. > Intervalle rotation Pour définir l'intervalle de rotation. Plage d'intervalles : 1h ~ 23h > Etat	i tourne entre deux un si 2 unités intérieure Z-RCC5 ou équivale OFF 12h	nités après que l'interva s sont connectées par ent.	Ile de rotation se s le biais d'une piè Duty rotation Rotation ON/OFF Intervalle rotation Etat \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$ \$\$	Conf.
1,8,1 1,8,2 1,8,3	et une unité de secours qu * Uniquement applicable optionnelle, référence C > Rotation ON/OFF Pour activer ou désactiver la rotation. > Intervalle rotation Pour définir l'intervalle de rotation. Plage d'intervalles : 1h ~ 23h > Etat Pour visualiser l'état de rotation de l'unité.	i tourne entre deux un si 2 unités intérieure Z-RCC5 ou équivale OFF 12h Sélectionne	nités après que l'interva s sont connectées par ent.	Ile de rotation se s le biais d'une piè Duty rotation Rotation ON/OFF Intervalle rotation Etat \$\$ dect. [+] Intervalle rotation Intervalle rotation Plage :(1h~23h) Etape :±1h \$\$ dect. [+] Etat Comm. unité princ Comm. unité princ Comm. unité princ Stt opér. unité pr. Stt opér. unité pr.	Soit écoulé Ce 12:00]Conf.]Conf.]Conf. 12:00
1,8,1 1,8,2 1,8,3	et une unité de secours qu * Uniquement applicable optionnelle, référence C > Rotation ON/OFF Pour activer ou désactiver la rotation. > Intervalle rotation Pour définir l'intervalle de rotation. Plage d'intervalles : 1h ~ 23h > Etat Pour visualiser l'état de rotation de l'unité. > Diagnostique *1	i tourne entre deux un si 2 unités intérieure Z-RCC5 ou équivale OFF 12h Sélectionne	nités après que l'interva s sont connectées par ent.	Ile de rotation se s le biais d'une piè Duty rotation Rotation ON/OFF Intervalle rotation Etat \$\$ dect. [*] Intervalle rotation Intervalle rotation Plage :(1h~23h) Etape :±1h \$\$ dect. [*] Comm. unité princ Comm. unité princ Comm. unité sec. \$tt opér. unité sec. \$tt opér. unité sec. \$tt opér. unité sec. \$tt opér. unité sec.	soit écoulé ce 12:00]Conf.]Conf.]Conf.]Conf.

Menu	1	Réglage par défaut	Options de réglage / A	ffichage	
2	Ctrl système				
	Pour effectuer un diagnostic de panne. Si le code d'erreur correspond à l'erreur rencontrée, vous entendrez un bip sonore. * Référez-vous au « Dépannage » pour connaître les codes d'erreur.	Sélectionne	er et récupérer	Ctrl système H00 Pas de mémoire	12:00,Lun d'échec
3	Param. Perso				
3,1	Sonorité desTouches				
	Pour activer ou désactiver le son de fonctionnement.	Autor.		Autor. Désact.	
3,2	> Contraste LCD				
	Pour définir le contraste			Contraste LCD	12:00,Lun
	de l'écran.	3		Bas	Elevé
				↔Sélect. [+]Ce	onf.
3.3	> Luminosité				
·	Pour définir la durée du rétro-éclairage de l'écran.	1 min		Luminosité OFF 15 secs 1 min	12:00,Lun 5 mins 10 mins
				↓Select. [+]C	onf.
3,4	> Intensité luminosité				
	Pour définir la luminosité du rétro- éclairage de l'écran.	4		Assombrir	Eclaircir
2 5) Format Horlogo				
3,5	Pour définir le type			Format Horloge	12:00.Lun
	d'affichage de l'horloge.	24H		24H am/pm	
				→Sélect. [+┘]Ce	onf.
3,6	> Date & Heure				
	Pour définir la date et l'heure en cours.	AAAA / MM	1 / JJ / H / Min	Date & Heure AAAA/MM/JJ 2021 / 01 / 01	12:00,Lun H : Min 12 : 00 pm
				\$Sélect. [₊□]Co	onf.

Menu principal

				lonage	
3,7	> Régler unité de t°				
	Pour définir l'unité de température.	°C		Régler unité de t° C ▼ °F	12:00,
				- Sélect. [+-]C	onf.
3,8	> Régler décimales t°	1			
	Pour définir l'unité décimale de la température.	Autor.		Autor. Désact.	
3,9	> Langue		·		
	Définit la langue d'affichage de l'écran supérieur. • Pour le grec et le bulgare, veuillez vous référer à la version anglaise.	ENGLISH / ESP NEDERLANDS FRANÇAIS / DEL TÜRKÇE / SWED DANISH / SL	AÑOL / ITALIANO / 3 / PORTUGUÊS / ITSCH / HRVATSKI / ISH / NORWEGIAN / IOMI / MAGYAR	Langue FRANÇAIS DEUTSCH HRVATSKI TÜRKÇE \$Sélect. [+]C	12:00 onf.
3,10	> Déverrouillage code				
	Permet de choisir un mot de passe à 4 chiffres pour le déverrouillage de la	0000		Déverrouillage code	12:00) ()
	telecommande.			\$Sélect. [+-]C	onf.
4	Contact maintenance	; *1			
4,1	Permet de consulter un numéro de contact prédéfini de l'installateur.	Sélectionne	er et récupérer	Contact maintenance Contact 1 Nom :Bryan Ac 0881234 Contact 2 [+]É	12:00 dams 5678 diter
5	Config. zone client *1				
5.1	> Num. personnalisé				
	Configuration personnalisée prédéfinie. Plage : 1~15 * Un mauvais réglage peut affecter le fonctionnement du système. Veuillez consulter un revendeur agréé.	Secription de gammes 1 : Numéro du récepteur de 2 : Réglage du niveau de se 3 : Température de consigne 5 : Température de consigne 5 : Température de consigne 6 : Température de consigne 7 : Nettoyage du filtre 8 : nanoe / nanoe-G par défi 9 : Surveillance du capteur of 1 : Réglage du niveau de se 12 : Température de consigne 13 : Réglage du niveau de se 12 : Température de consigne 13 : Température de consigne 14 : Emplacement d'installat	te rumeros personnaises la télécommande nsibilité au rayonnement solaire du mode Cool & Dry [Bas] du mode Cool & Dry [Elevé] e du mode chauffage [Bas] e du mode chauffage [Elevé] aut ON le poussière et LED yue ensibilité du capteur de poussière ne du mode Auto [Bas] ne du mode Auto [Elevé] ion de l'unité intérieure	Config.zone client Num. personnalisé Plage : (1~15) Etape : ±1 \$Sélect. [+·]C	12:00,

Pour en savoir plus...

Mode de fonctionnement

AUTO	:Le voyant POWER clignote dans un premier temps.
	• L'unité choisira le mode d'opération toutes les 10 minutes selon le réglage de la température et la température ambiante.
CHAUFFAGE	:Le voyant POWER clignote dans un premier temps. L'unité mettra un certain temps pour se réchauffer.
REFROIDISSEMENT	:Fournit un refroidissement efficace et confortable adapté à vos besoins.
DÉSHUMIDIFICATION	:Fonctionne en vitesse lente du ventilateur pour fournir un refroidissement en douceur.

Réglage de la température pour économiser l'énergie

Vous pouvez économiser de l'énergie quand vous utilisez l'unité dans la plage de température recommandée.

CHAUFFAGE : 20.0 °C ~ 24.0 °C / 68 °F ~ 75 °F. REFROIDISSEMENT : 26,0 °C ~ 28,0 °C / 79 °F ~ 82 °F.

Direction du flux d'air



En mode REFROIDISSEMENT/DÉSHUMIDIFICATION :

Le volet horizontal bascule de haut en bas automatiquement.

Une fois la température atteinte, le volet horizontal est fixé à une position haute.

En mode CHAUFFAGE :

Le volet horizontal est défini sur une position prédéterminée. Le volet vertical bascule vers la gauche/droite après l'augmentation de la température.



En mode REFROIDISSEMENT/DÉSHUMIDIFICATION :

Le volet horizontal bascule de haut en bas automatiquement.

En mode CHAUFFAGE :

Le volet horizontal est fixé en position haute lorsque la température de l'air de refoulement est froide.

Le volet horizontal pivote automatiquement de haut en bas lorsque la température de l'air évacué est chaude.

Commande de redémarrage automatique

Quand l'alimentation électrique est rétablie après une panne de courant, l'appareil redémarrera automatiquement avec le mode de fonctionnement et l'orientation du flux d'air précédents. Cette commande n'est pas applicable lorsque la minuterie (TIMER) est réglée.

Conditions d'utilisation

Utilisez ce climatiseur en respectant la plage de températures indiguée dans le tableau.

Température °C (°F)		Unité intérieure		Unité extérieure	
		DBT	WBT	DBT	WBT
DEEDOIDISSEMENT	Max.	32 (89,6)	23 (73,4)	43 (109,4)	26 (78,8)
REFRUIDISSEMENT	Min.	16 (60,8)	11 (51,8)	-25 (-13)	-
	Max.	30 (86,0)	-	24 (75,2)	18 (64,4)
CHAUFFAGE	Min.	16 (60,8)	-	-15 (5,0)	-

DBT : Température sèche, WBT : Température humide

Français

Nettoyage du Climatiseur

Le nettoyage doit être fait à intervalles réguliers pour que l'unité fonctionne de manière optimale. La saleté peut causer un dysfonctionnement et il peut s'afficher le code d'erreur « H 99 ». Consultez un revendeur agréé.

- Avant le nettoyage, coupez l'alimentation et débranchez l'appareil avant le nettoyage.
- Ne touchez pas l'ailette en aluminium, la partie tranchante peut provoquer des blessures.
- N'utilisez pas de benzène, de solvant ou de poudre à récurer.
- Utilisez uniquement du savon (\simeq pH 7) ou un détergent ménager neutre.
- \bullet N'utilisez pas de l'eau dont la température est supérieure à 40 °C / 104 °F.

Unité intérieure

Frottez délicatement l'appareil avec un chiffon doux et sec.



Les bobines et les ventilateurs doivent être nettoyés périodiquement par un revendeur agréé.

Unité extérieure

Nettoyez les débris qui entourent l'unité.



Enlevez toute obstruction du tuyau d'évacuation.

Panneau avant

Lavez avec soin et séchez.

Comment retirer le panneau avant





(2) Faites glisser le panneau avant vers la droite (A) et retirez-le (B).

Refermez bien



③ Fermer.

(4) Appuyez sur les deux extrémités et au centre du panneau avant.

Unité intérieure

(La structure de l'unité peut varier selon le modèle)





Filtre à air

Une fois toutes les 2 semaines

- Lavez/rincez les filtres avec précaution avec de l'eau afin d'éviter d'endommager leur surface.
- Séchez complètement les filtres à l'ombre, à distance du feu ou de la lumière directe du soleil.
- Si le filtre est endommagé, remplacez-le immédiatement.

Retirez le filtre à air



Retirez de l'unité

Fixez le filtre à air



Insérez dans l'unité

Les phénomènes suivants ne correspondent pas à un dysfonctionnement.

	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Phénomène	Cause
Le voyant POW CHAUFFAGE s volet est fermé)	/ER clignote pendant le mode cans fourniture d'air chaud (et le).	 L'unité est en mode dégivrage (et la fonction d'oscillation de l'air (AIR SWING est réglée sur AUTO).
Le fonctionnem avoir remis en r	ent ralentit quelques minutes après marche l'appareil.	Le ralentissement est une protection du compresseur de l'appareil.
Capacité de ref lorsque la vites sélectionnée.	roidissement/chauffage réduite se de ventilateur la plus faible est	 La vitesse du ventilateur la plus basse a un fonctionnement à faible bruit, la capacité de chauffage/refroidissement peut être réduite selon les conditions. Augmentez la vitesse du ventilateur pour augmenter la capacité.
En mode REFR température an température rég puis la vitesse o diminue.	ROIDISSEMENT, quand la nbiante se rapproche de la glée, le compresseur s'arrête, du ventilateur de l'unité intérieure	 Pour éviter que l'humidité ambiante n'augmente. Le ventilateur intérieur recommencera à tourner en fonction de la vitesse du ventilateur établie quand la température ambiante augmente.
En mode de ch s'arrête de tem	auffage, le ventilateur intérieur ps en temps.	Pour éviter un effet de refroidissement indésirable.
En mode de rég ventilateur, le ve en temps.	glage automatique de la vitesse du entilateur intérieur s'arrête de temps	Ceci contribue à dissiper les odeurs ambiantes.
Le flux d'air cor	ntinue même après l'arrêt de l'unité.	• Extraction de la chaleur restante dans l'unité intérieure (30 seconde maximum).
La pièce a une	odeur étrange.	• Il est possible qu'il s'agisse d'une odeur d'humidité provenant du mur, du tapis, d'un meuble ou d'un vêtement.
Bruit de craque	ment pendant le fonctionnement.	Des changements de température entrainent expansion et contraction de l'unité.
Lors du fonctior d'eau qui coule	nnement, vous entendez un bruit	Fluide frigorigène à l'intérieur de l'appareil.
De la vapeur se	e dégage de l'unité intérieure.	Pendant le refroidissement, l'air froid déversées peut se condenser en vapeur d'eau.
L'unité extérieu	re dégage de la vapeur ou de l'eau.	Pendant le refroidissement, la condensation se produit sur la tuyauterie froide et l'eau condensée peut goutter de l'unité extérieure.
		 Pendant le réchauffement, le gel formé sur l'unité extérieure pendant le cycle de dégivrage fond et se déverse sous forme d'eau ou de vapeur.
Décoloration de	e certaines pièces en plastique.	 Une décoloration peut se produire sur les types de matériaux comportant des éléments en plastique. Cela s'accélère en cas d'exposition à la chaleur, aux rayons de soleil, aux UV ou tout autre facteur environnemental.
La Indicateurs d l'unité est arrête	du LAN sans fil est allumé alors que ée.	La connexion LAN sans fil de l'unité avec le routeur est activée.

Dépannage

Vérififiez les éléments suivants avant de faire appel au service de maintenance.

Phénomène	Vérification
La fonction CHAUFFAGE/REFROIDISSEMENT ne	Réglez la température correctement.
fonctionne pas efficacement.	Fermez toutes les portes et fenêtres.
	Nettoyez ou remplacez les filtres.
	Dégagez toute obstruction dans les ouvertures d'entrée et de sortie d'air.
La télécommande ne fonctionne pas.	Insérez les piles correctement.
(L'affichage est atténué ou le signal émis est faible.)	Remplacez les piles faibles.
L'appareil ne fonctionne pas.	Vérifiez si le coupe-circuit est déclenché.
	Vérifiez si des minuteries ont été réglées

Lorsque...

Utilisée lorsque la télécommande est perdue ou en panne



- 1. Soulevez le panneau avant.
- 2. Appuyez une fois sur AUTO OFF/ON pour utiliser en mode AUTO.
- 3. Maintenez AUTO OFF/ON jusqu'au retentissement d'un bip, puis relâchez pour utiliser en mode REFROIDISSEMENT forcé.
- Répétez l'étape 3. Maintenez OFF/ON automatique jusqu'au retentissement de 2 bips, puis relâchez. Maintenez AUTO OFF/ON jusqu'au retentissement de 3 bips, puis relâchez pour utiliser en mode CHAUFFAGE forcé.

(La structure de l'unité peut varier selon le modèle)

5. Appuyez sur AUTO OFF/ON pour mettre l'unité hors tension.

Les voyants sont trop lumineux

 Pour atténuer ou restaurer la luminosité du voyant de l'unité, reportez-vous au « Menu rapide » pour plus de détails.

■ Inspection annuelle après une période prolongée de non utilisation

- · Vérifiez l'absence d'obstruction des orifices d'entrée et de sortie d'air.
- Utilisez le bouton de AUTO OFF/ON pour sélectionner le Mode REFROIDISSEMENT/ CHAUFFAGE. Après 15 minutes d'opération, il est normal d'avoir la différence suivante de température entre la prise d'air et la sortie de bouches d'aération : REFROIDISSEMENT : 28 °C / 14,4 °F] CHAUFFAGE : 214 °C / 25,2 °F]
- Les unités ne seront pas utilisées pour une période prolongée
- Activer le mode CHAUFFAGE pendant 2 à 3 heures pour éliminer totalement l'humidité restée dans les parties internes. Ceci prévient l'apparition de moisissures.
- · Couper l'alimentation et débrancher l'unité.

PIÈCES NON SUSCEPTIBLES D'ÊTRE RÉPARÉES PAR VOS SOINS

COUPER L'ALIMENTATION ET DÉBRANCHER L'UNITÉ. Puis contactez un revendeur agréé dans les conditions suivantes :

- Bruits anormaux pendant la mise en service.
- Pénétration d'eau ou de corps étrangers à l'intérieur de la télécommande.
- Fuite d'eau de l'unité intérieure.
- Désactivation fréquente du disjoncteur.
- ·Le cordon d'alimentation est inhabituellement chaud.
- •Les interrupteurs ou les boutons ne fonctionnent pas correctement.

Dépannage



Pour récupérer un code d'erreur, allez à « Ctrl système » et appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore.

Lorsque l'écran affiche un code d'erreur tel qu'indiqué ci-dessous, contactez le numéro enregistré sur la télécommande ou l'installateur agréé le plus proche.

Ci-dessous une liste de codes d'erreurs qui peuvent apparaître à l'écran en cas de dysfonctionnement avec le réglage ou le fonctionnement du système.

Les touches
sont désactivées.

Affichage diagnostic	Contrôle des anomalies/protection
H 00	Aucune panne en mémoire
H 11	Communications anormales intérieures/ extérieures
H 12	Capacité de l'unité intérieure incompatible
H 14	Anomalie liée au capteur de température de l'admission de l'unité intérieure
H 15	Anomalie du capteur de temp. du compresseur
H 16	Anomalie liée au transformateur de courant (CT) de l'unité extérieure
H 17	Anomalie liée au capteur de température d'aspiration de l'unité extérieure
H 19	Blocage du mécanisme du moteur de ventilateur de l'unité intérieure
H 21	Anomalie du commut. à flotteur int.
H 23	Anomalie liée au capteur de température 1 de l'échangeur thermique de l'unité intérieure
H 24	Anomalie liée au capteur de température 2 de l'échangeur thermique de l'unité intérieure
H 25	Anomalie liée au dispositif ionisant de l'unité intérieure
H 26	Anomalie du générateur d'ions
H 27	Anomalie liée au capteur de température de l'air extérieur
H 28	Anomalie liée au capteur de température 1 de l'échangeur thermique de l'unité extérieure
H 30	Anomalie liée au capteur de température du tuyau d'évacuation de l'unité extérieure
H 31	Anomalie du capteur d'humidité intérieure

Numéro d'erreur

Affichage diagnostic	Contrôle des anomalies/protection		
H 32	Anomalie liée au capteur de température 2 de l'échangeur thermique de l'unité extérieure		
H 33	Anomalie liée aux erreurs de raccordement des unités intérieure/ extérieure		
H 34	Anomalie liée au capteur de température du dissipateur thermique de l'unité extérieure		
H 35	Anomalie de refoulement de l'eau du drain intérieur		
H 36	Anomalie liée au capteur de température du tuyau de gaz de l'unité extérieure		
H 37	Anomalie liée au capteur de température du tuyau de liquide de l'unité extérieure		
H 38	Incompatibilité entre les unités intérieure/ extérieure (code de marque)		
H 39	Anomalie liée à l'unité de fonctionnement intérieure ou aux unités de veille		
H 41	Anomalie liée au raccordement des câblages ou des tuyauteries		
H 50	Anomalie du moteur du ventilateur de ventilation		
H 51	Anomalie de verrouillage buse de nettoyage du filtre		
H 52	Anomalie interrupteur limite gauche-droite filtre		
H 58	Anomalie liée au capteur de gaz de l'unité intérieure		
H 59	Anomalie liée au capteur éco		
H 64	Anomalie liée au capteur haute pression de l'unité extérieure		
H 67	Anomalie liée à la function nanoe		
Affichage diagnostic	Contrôle des anomalies/protection	Affichage diagnostic	Contrôle des anomalies/protection
----------------------	---	----------------------	--
H 70	Anomalie liée au capteur de lumière	F 87	Protection surchauffe composants électriques
H 71	Anomalie ventilateur refroidissement carte de contrôle	E 00	Protection du circuit Power Factor
H 72	Anomalie capteur température carte de circuit	F 90	de puissance)
	Anomalie de communication entre l'unité	F 91	Anomalie liée au cycle de réfrigération
H 85	intérieure et le module LAN sans fil	F 93	Rotation anormale du compresseur
H 97	Blocage du mécanisme du moteur de ventilateur de l'unité extérieure	F 94	Protection contre les dépassements de pression de l'évacuation du compresseur
H 98	Protection contre la haute pression de l'unité intérieure	F 95	Protection contre la haute pression du refroidissement de l'unité extérieure
H 99	Protection contre le gel de l'unité de fonctionnement intérieure	F 96	Protection contre la surchauffe du module du transistor de puissance
F 11	Anomalie liée à la commutation de la vanne 4 voies	F 97	Protection contre la surchauffe du compresseur
F 16	Anomalie de commutation déshum. du refroidissement	F 98	Protection du courant de fonctionnement total
F 17	Anomalie liée au gel des unités de veille intérieures	F 99	Détection des pics de courant continu (CC) de l'unité extérieure
F 18	Anomalie du circuit sec (anomalie vanne int.)		

* Certains codes erreur peuvent ne pas être applicables à votre modèle. Consultez un revendeur agréé pour plus d'explications.

Français

Muchas gracias por elegir este producto Panasonic.

Antes de utilizar el sistema, lea atentamente estas instrucciones de funcionamiento y consérvelas para futuras consultas. Incluye instrucciones de instalación.

Cualquier traducción a otro idioma se considerará referencia y la versión en inglés prevalecerá en todos los casos. Para saber el número de serie y el año de producción consulte la placa indicadora.

Contenido

Indicador de la unidad interior	39
Botones y pantalla de mando a distancia	39
Inicialización	40
Guía rápida	41
Menú rápido42	-44
Menú principal45	-48

- 1 Config. de funciones**45-46** 1,1 Tipo de modelo
 - 1,2 Modo calor
 - 1,3 Oscilación der./izq.
 - 1.4 Potente
 - 1,5 Silencioso
 - 1,6 Comprob. filtro
 - 1,7 WLAN
 - 1,8 Duty rotation
 - 1,9 Diagnóstico
- 2 Comprob. sistema47
- 3 Config. personal47-48
 - 3,1 Sonido de contacto
 - 3,2 Contraste LCD
 - 3,3 Retroiluminación
 - 3,4 Intesidad retroilum.
 - 3,5 Formato de hora
 - 3,6 Fecha y Hora
 - 3,7 Config. unid. temp.
 - 3,8 Config. dec. temp.
 - 3,9 Idioma
 - 3,10 Desbloq. contraseña

Indicador de la unidad interior



Nota:

EI LED del temporizador se enciende solo si el temporizador semanal está activado en la aplicación Comfort Cloud. El parpadeo del LED del temporizador indica un error. Consulte "Localización de averías" para obtener más detalles.

Botones y pantalla de mando a distancia.



Inicialización

Antes de configurar las preferencias de funcionamiento del menú, inicie el mando a distancia seleccionando el idioma de funcionamiento y estableciendo la fecha y hora correspondientes. Al iniciarlo por primera vez, el mando a distancia mostrará la pantalla de configuración por defecto. Esta pantalla también es accesible desde la configuración personal en el Menú principal.

Seleccionar el idioma

Espere mientras se inicializa la pantalla. Cuando la pantalla termina de inicializarse, vuelve a la pantalla normal. Al presionar cualquier botón, aparece la pantalla de configuración de idioma.

- Muévase por la lista con V y ▲ para seleccionar el idioma.
- Pulse → para confirmar la selección.

Inicialización	12:00,Lun	 Parpadea
Inicializando		
Datospordefecto	12:00,Lun	
Config. de EEPR	ом	
	12:00,Lun	
Idioma	12:00,Lun	
ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS \$Selecc. [+]Con	fir.	
Formato de hora	12:00,Lun	
24h		
am/pm		
-Selecc. [+J]Con	fir.	
Fecha y Hora	12:00,Lun	
Año/Mes/Día H	lora : Min	
2021 / 01 / 01 1	2:00 pm	
Selecc. [+]Con	fir.	
Config.unid.temp.	12:00,Lun	
°C °F		
vSelecc. [⊷]Con	fir.	
Modo calor	12:00,Lun	
Habilit.		
Inhabil.		
-Selecc. [⊷]Con	fir.	
	12:00,Lun	
Winisian		

Configurar el reloj

- Seleccione con V o ▲ el formato para mostrar la hora, entre 24h o am/pm, (por ejemplo: 15:00 o 3:00 pm).
- ③ Utilice ▼ y ▲ para seleccionar año, mes, día, hora y minuto. (Seleccione y desplácese con
 ▶ y presione → para confirmar).
- (4) La pantalla mostrará la hora establecida incluso con el mando a distancia APAGADO.

Ajuste de la unidad de temperatura

 Muévase por la lista con ▼ y ▲ para seleccionar la unidad.

Selección del Modo calor

 Muévase por la lista con ♥ y ▲ para activarlo o desactivarlo.

40

Inicialización / Guía rápida

Español

Guía rápida

Funcionamiento básico



① Pulse ① para iniciar/detener el funcionamiento.



- 2 Pulse A V < > para seleccionar cualquier modo, ajustar la temperatura, la velocidad del ventilador o la sección de oscilación del aire.
 - Utilice ▲ o ▼ para seleccionar el ajuste.
 - •Pulse 🖵 para confirmar la selección.

Sección de modos

La configuración por defecto del Modo es AUTO.



Sección de ajuste de temperatura Gama de selección: 16,0 °C ~ 30,0 °C / 60 °F ~ 86 °F.

Sección de velocidad del ventilador

- Cuando se selecciona FAN AUTO (Ventilador automático), la velocidad de ventilador es ajustada automáticamente según el modo de operación.
- Seleccione la velocidad más baja del ventilador para tener operación de bajo ruido.



Sección de oscilación del aire

- No ajuste la aleta manualmente.
- * Para más detalles sobre el funcionamiento, consulte "Obtener más información..."

Oscilación del aire hacia arriba/abajo

Oscilación del aire hacia la derecha/ izquierda

Menú rápido



Menú rápido						
4	Potente	للمراجع Silencioso	Ð	Temporiz. semanal	-兴-	Oscur. intensidad LED
Ĥ	Bloqueo R/C	AC •← Reinicio AC	RC ●	Reinicio RC		
Sele parte	ccione cada opc inferior de la pa	ión y confirme su config antalla. (Estos iconos ha	juració acen re	n siguiendo las inst ferencia a cada una	ruccione a de las	es mostradas en la teclas de selección).

Potente *1

Seleccione este icono para activar el modo potente.

Pulse 🚽 para confirmar su selección.

Al seleccionar el Modo potente, aparecerá un icono en la parte superior izquierda de la pantalla principal.

* Consulte "Botones y pantalla de mando a distancia"



Modo potente desactivado

• Modo potente activado: Para alcanzar la temperatura deseada rápidamente

Nota:

El modo potente se detiene automáticamente después de 20 minutos.

- El modo potente se desactivará en las condiciones siguientes:
- · al cambiar la velocidad del ventilador,
- al activar el modo silencioso.

*1 No está disponible cuando la "Duty rotation" se encuentra activada.

[™]√ Silencioso *¹

Seleccione este icono para disfrutar del funcionamiento silencioso. El modo silencioso reduce el ruido de corriente de aire.

Pulse 🖵 para confirmar su selección.

Al seleccionar el Modo silencioso, aparecerá un icono en la parte superior izquierda de la pantalla principal. * Consulte "Botones y pantalla de mando a distancia"



Modo silencioso desactivado

Modo silencioso activado

Nota:

El modo silencioso se desactiva al cambiar la velocidad del ventilador o al activar el modo potente.



] Temporiz. semanal *1

Seleccione este icono para borrar (cancelar) o cambiar el temporizador semanal.

Pulse — para confirmar su selección.

Al seleccionar el Modo de temporizador semanal, aparecerá un icono en la parte superior izquierda de la pantalla principal. * Consulte "Botones y pantalla de mando a distancia"



El temporizador está desactivado.

· El temporizador está ajustado.

Tras 1 segundo de retardo.



*1 No está disponible cuando la "Duty rotation" se encuentra activada.

43

Menú rápido

→ → Oscur. intensidad LED *1

Seleccione este icono para oscurecer o restablecer el brillo del indicador en la unidad.

Bloqueo R/C

Seleccione este icono para bloquear el mando a distancia.

Pulse 🚽 para confirmar su selección.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).



Selecc. "Sí".

(La pantalla principal quedará bloqueada).

• Si selecciona "No", se volverá a la pantalla del menú rápido.

Para bloquear el mando a distancia. Pulse cualquier tecla.

(Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).

Presione ▲ o ▼ para moverse y elegir los dígitos. Presione ◀ o ▶ para desplazarse al dígito contiguo. Presione ← para confirmar el código de cuatro dígitos. (La pantalla se desbloquea al introducir el código correcto).

Para restablecer la contraseña olvidada

Pulse ⊃, → y ► continuamente durante 5 segundos. (Al aceptar el modo se mostrará esta pantalla).



•C Reinicio AC *1

Seleccione este icono para restablecer y apagar el aire acondicionado.

• Reinicio RC

Seleccione este icono para restablecer el mando a distancia y realizar de nuevo la inicialización.

*1 No está disponible cuando la "Duty rotation" se encuentra activada.

Menú principal

Seleccione solo los menús y establezca la configuración en función del sistema instalado en su hogar.

- Tras la instalación inicial podrá ajustar la configuración manualmente.
- La configuración inicial estará activa hasta que la modifique el usuario.
- Es posible utilizar el mando a distancia para múltiples instalaciones.
- El sistema podría no funcionar correctamente si se configura de forma incorrecta. Consulte a un distribuidor autorizado.

Para mostrar < Menú principal>: 📃

Para seleccionar el contenido:

Para confirmar el contenido seleccionado:

Presione \Xi para regresar a la pantalla principal

Menú princ	ipal	12:00,Lun
Config. de l	funciones	
Comprob.s	istema	
Config. per	sonal	
Contacto d	e servicio	
Selecc.	[₊J]Confir	:
1		
5		:=
	ل ه	
		<u></u>

Español

Menú		Configuración por defecto	Opciones de ajustes / Pantalla
1	Config. de funciones		
1,1	> Tipo de modelo *1/*2		
	Para seleccionar el tipo de modelo.	Montado en la pared	Tipo de modelo 12:00,Lun Montado en la pared Consola de piso Casete En conducto - Selecc. [+J]Confir.
1,2	> Modo calor *1/*2/*3		
	Para activar o desactivar el modo calor.	Habilit.	Habilit. Inhabil.
1,3	> Oscilación der./izq. *1	/*2	
	Para activar o desactivar el balanceo a izquierda y derecha.	Habilit.	Habilit. Inhabil.
1,4	> Potente *1/*2		
	Para activar o desactivar el modo potente.	Habilit.	Habilit. Inhabil.
1,5	> Silencioso *1/*2		
	Para activar o desactivar el modo silencioso.	Habilit.	Habilit. Inhabil.
*1 No *2 Est	está disponible cuando la "Duty a función se ocultará cuando la	rotation" se encuentra a unidad se encuentre en	activada. cendida.

1 *3 El "Modo calor" se oculta cuando el "Temporiz. semanal" se activa y contiene entradas con el modo de calentamiento.

Menú principal

Menu		defecto	Opciones de ajustes /	Pantalla	
1,6	> Comprob. filtro *1				
	Para activar o desactivar la opción de restablecimiento de la comprobación del filtro en el Menú rápido.	Inhabil.		Habilit. Inhabili	
1,7	> WLAN *1		1		
	Para aplicar la configuración de Wi-Fi ren en la aplicación móvil Panasonic Comfort Cloud. * Consulte el Manual de instrucciones de instalación.	, Mi-Fi activado/desactivado Configuración sencilla (WPS) Configuración avanzada (AP) Registro del dispositivo Intensidad de Wi-Fi Inicialización de Wi-Fi Restablecimiento de aprendizaje		WLAN WLAN ON/OFF Config.sencilla (WPS) Config.avanzada (AP) Registro del disp. -Selecc. [*]Co Solicitar	12:00
1,8	Duty rotation				
	que alterna las dos unidades ur	na vez transcurrido el inte	ervalo de rotación.		
1,8,1	* Se aplica si hay 2 unidades de > Rotación ON/OFF	e interior conectadas me	diante la pieza opcional, n.	° de pieza CZ-RCC5 o e	quivalent
1,8,1	* Se aplica si hay 2 unidades de > Rotación ON/OFF Para encender o apagar la rotación.	e interior conectadas med	diante la pieza opcional, n.	° de pieza CZ-RCC5 o e Duty rotation Rotación ON/OFF Intervalo de rotación Estado de rotación	equivalent
1,8,1	* Se aplica si hay 2 unidades de Rotación ON/OFF Para encender o apagar la rotación.	o interior conectadas med	diante la pieza opcional, n.	° de pieza CZ-RCC5 o e Duty rotation Rotación ON/OFF Intervalo de rotación Estado de rotación Selecc. [+]Ct	equivalent 12:00 onfir.
1,8,1 1,8,2	 * Se aplica si hay 2 unidades di > Rotación ON/OFF Para encender o apagar la rotación. > Intervalo de rotación Para ajustar el intervalo de rotación. Intervalo de rotación: 1 h ~ 23 h 	0FF 12 h	diante la pieza opcional, n.	° de pieza CZ-RCC5 o e Duty rotation Rotación ON/OFF Intervalo de rotación ↓Selecc. [+·]CC Rotación Intervalo Rango:(1h~23h) Paso:±1h ↓Selecc. [+·]CC	onfir.
1,8,1 1,8,2 1,8,3	 * Se aplica si hay 2 unidades di > Rotación ON/OFF Para encender o apagar la rotación. > Intervalo de rotación Para ajustar el intervalo de rotación. Intervalo de rotación: 1 h ~ 23 h > Estado de rotación 	oFF	diante la pieza opcional, n.	° de pieza CZ-RCC5 o e Duty rotation Rotación ON/OFF Intervalo de rotación stado de rotación ↓Selecc. [+-]CC Rotación Intervalo Rango:(1h~23h) Paso:±1h ↓Selecc. [+-]C	onfir.
1,8,1 1,8,2 1,8,3	 * Se aplica si hay 2 unidades di > Rotación ON/OFF Para encender o apagar la rotación. > Intervalo de rotación Para ajustar el intervalo de rotación. Intervalo de rotación: 1 h ~ 23 h > Estado de rotación Para ver el estado de rotación de la unidad. 	OFF 12 h Selecciona	diante la pieza opcional, n.	° de pieza CZ-RCC5 o e Duty rotation Rotación ON/OFF Intervalo de rotación Estado de rotación Selecc. [+-]CC Rotación Intervalo Rango: (1h~23h) Paso: ±1h Selecc. [+-]C Estado Comun. uni. prin. Comun. uni. sec. Est. oper. uni. sec. ↓ Página 2 [+-]d	onfir. 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 : : : : : :
1,8,1 1,8,2 1,8,3 1,9	 * Se aplica si hay 2 unidades di > Rotación ON/OFF Para encender o apagar la rotación. > Intervalo de rotación Para ajustar el intervalo de rotación. Intervalo de rotación: 1 h ~ 23 h > Estado de rotación Para ver el estado de rotación de la unidad. > Diagnóstico ^{*1} 	e interior conectadas med OFF 12 h Selecciona	diante la pieza opcional, n.	° de pieza CZ-RCC5 o e Duty rotation Rotación ON/OFF Intervalo de rotación Estado de rotación Selecc. [+-]C Rotación Intervalo Rango:(1h-23h) Paso:±1h \$Selecc. [+-]C Estado Comun.uni, prin. Est. oper.uni, prin. Est. oper.uni, sec. ↓Página 2 [+-]C	onfir. 12:00 000 12:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 1

Men	ú	Configuración por defecto	Opciones de ajustes / F	Pantalla	
2	Comprob. sistema				
	Para realizar diagnósticos de fallos. Si el código de error coincide con el error encontrado, se escuchará un pitido. * Consulte "Localización de averías" para ver los códigos de error.	Selecciona	r para mostrar	Comprob. sistema H00 Sin regis. de	12:00,Lun falla
3	Config. personal				
3,1	Sonido de contacto		1		
	Para activar o desactivar el sonido de funcionamiento.	Habilit.		Habilit. Inhabil.	
3,2	> Contraste LCD	I			
	Para ajustar el contraste			Contraste LCD	12:00,Lun
	de la pantalla.	3		Bajo	Alto
				↔Selecc. [+J]Confir.	
3,3	> Retroiluminación	1	1		
,	Para ajustar la duración de la retroiluminación de la pantalla.	1 min.		Retroiluminación OFF 15 segs <u>1 min.</u> \$Selecc. [+1]Co	12:00,Lun 5 min. 10 min. ponfir.
3.4	> Intesidad retroilum.				
	Para ajustar el brillo de retroiluminación de la pantalla.	4		Intesidad retroilum. Oscuro	12:00,Lun Claro
3,5	> Formato de hora	1			
	Para establecer el tipo de formato del reloj.	24h		Formato de hora	12:00,Lun
36	> Fecha y Hora	<u> </u>			
3,0	Para ajustar la fecha y la hora actual.	Año / Mes /	Día / Hora / Min	Fecha y Hora Año/Mes/Día 2021 / 01 / 01 ⇒Selecc. [+-]Cc	12:00,Lun Hora : Min 12 : 00 pm

47

Menú principal

Menú	I.	Configuración por defecto	Opciones de ajustes / Pa	antalla	
3,7	> Config. unid. temp.				
,	Para ajustar la unidad de temperatura.	°C		Config. unid. temp. 1	2:00,L
3,8	Config. dec. temp.				
	Para ajustar la unidad decimal de la temperatura.	Habilit.		Habilit. Inhabil.	
3,9	> Idioma				
	Establece el idioma para la pantalla superior. • Para el griego y el búlgaro, consulte la versión en inglés	ENGLISH / ESP NEDERLANDS / POI / DEUTSCH TÜRKÇE / SWED DANISH / SU	AÑOL / ITALIANO / RTUGUÊS / FRANÇAIS I / HRVATSKI / ISH / NORWEGIAN / IOMI / MAGYAR	Idioma ESPANOL ITALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS \$Selecc. [+J]Confir.	12:00,
3,10	> Desbloq. contraseña				
	Contraseña de 4 dígitos para los ajustes.	0000		Desbloq.contraseña	2:00,
4	Contacto de servicio	*1			
4,1	> Contac. 1 / Contac. 2				
	Predefina el número de contacto para el instalador	Selecciona	r para mostrar	Contacto de servicio 1 Contac. 1 Nomb. :Bryan Adams 08812345678 Contac. 2 [+-]Edición	2:00,
5	Config. zona cliente *	1			
5,1	> N.º person.	1			
	Configuración personalizada actual. Rango: 1~15 * Un ajuste incorrecto puede afectar las operaciones del sistema. Consulte al distribuidor autorizado.	Uescripciones del rango 1: Número del mando a d 2: Ajuste nivel de sensibil 3: Ajuste de temperatura 4: Ajuste de temperatura 5: Ajuste de temperatura 6: Ajuste de temperatura 7: Limpieza del filtro 8: nanoe / nanoe-G activa 9: Control del sensor de p 10: Reinicio automático 11: Ajuste nivel de sensib 12: Ajuste de temperatura 13: Ajuste de temperatura 14: Posición de instalació 15: Memoria de estado E	o de n.º personalizado listancia idad de la radiación solar del Modo frío y seco [Bajo] del Modo calor [Bajo] del Modo calor [Bajo] del Modo calor [Alto] ado por defecto polvo y LED ilidad del sensor de polvo a del modo automático [Bajo] a del modo automático [Alto] n de unidad interior co	Config. zona cliente 1 N.º person. Rango: (1~15) Paso: ±1 ↓Selecc. [+JConfir.	

Español

Obtener más información...

Modo de operación

AUTOMÁTICO : El indicador POWER parpadea durante la fase inicial.

- La unidad selecciona un modo de funcionamiento cada 10 minutos dependiendo de la configuración de temperatura y la temperatura ambiente.
- **CALOR** : El indicador POWER parpadea durante la fase inicial. La unidad puede tomar un tiempo en calentarse.

FRÍO : Proporciona la comodidad de un refrigerado eficaz para adaptarse a sus necesidades.

SECO : Funciona en la velocidad de ventilador bajo para proporcionar una agradable refrigeración.

Ajuste de temperatura para ahorro energético

Podría ahorrar energía si mantiene la unidad en funcionamiento dentro del rango recomendado de temperatura.

CALOR : 20,0 °C ~ 24,0 °C / 68 °F ~ 75 °F. **FRÍO:** 26,0 °C ~ 28,0 °C / 79 °F ~ 82 °F.

Dirección del flujo de aire



En el modo FRÍO/SECO:

La aleta horizontal se balancea arriba y abajo de forma automática.

Una vez alcanzada la temperatura, la aleta horizontal se fija en la posición superior.

En el modo CALOR:

La aleta horizontal se fija en la posición predeterminada.

La aleta vertical se balancea a izquierda y derecha después de subir la temperatura.



En el modo FRÍO/SECO:

La aleta horizontal se balancea arriba y abajo de forma automática.

En el modo CALOR:

La aleta horizontal se fija en la posición superior cuando la temperatura del aire de salida es fría.

La aleta horizontal se balancea arriba y abajo de forma automática cuando la temperatura del aire de salida es caliente.

Control de reinicio automático

Si vuelve la electricidad después de un fallo de alimentación, el funcionamiento se reiniciará automáticamente con el último modo de operación y la dirección de flujo.

Este control no es aplicable cuando está ajustado el TEMPORIZADOR.

Condiciones de funcionamiento

Utilice este aparato de aire acondicionado dentro del siguiente intervalo de temperaturas.

Tomporatura °C (°E)		Inte	erior	Exterior		
Temperat		DBT	WBT	DBT	WBT	
EDÍO	Max.	32 (89,6)	23 (73,4)	43 (109,4)	26 (78,8)	
FRIO	Min.	16 (60,8)	11 (51,8)	-25 (-13)	-	
	Max.	30 (86,0)	-	24 (75,2)	18 (64,4)	
CALOR	Min.	16 (60,8)	-	-15 (5,0)	-	

DBT: Temperatura en seco, WBT: Temperatura en húmedo

Limpieza del aire acondicionado

Se debe realizar una limpieza en intervalos regulares para garantizar un desempeño óptimo de la unidad. La unidad sucia puede causar un mal funcionamiento y puede recuperar un código de error "H 99". Consulte con un servicio técnico autorizado.

- Antes de limpiarla, apaque la unidad y desenchúfela.
- No toque las partes angulosas de aluminio, ya que pueden causar heridas.
- No utilice benceno, disolvente o limpiador en polvo.
- domésticos neutros.
- · No utilice agua con una temperatura superior a 40 °C / 104 °F.

Unidad interior

Limpie la unidad suavemente con un paño suave v seco. Los serpentines y ventiladores

deben ser limpiados periódicamente por un distribuidor autorizado.

Unidad exterior

Limpie los residuos de alrededor de la unidad.



Panel frontal

Lávelo con cuidado v séquelo. Cómo guitar el panel frontal



Cerrar con firmeza

- Sostener horizontalmente. Emparejar y empujar.
- (3) Cerrar.
- (4) Presione en ambos extremos y en el centro del panel frontal.

Unidad interior

(La estructura de la unidad puede variar según el modelo)



Filtros de aire

Filtros de aire

Cada dos semanas



- Lave/enjuague los filtros con agua, con cuidado para evitar dañar la superficie.
- · Secar minuciosamente los filtros a la sombra, lejos del fuego o la luz solar directa.
- Reemplace los filtros dañados.

Retirar el filtro de aire



Retirar de la unidad

derecha A y tire de él B.

Fijar el filtro de aire



Introducir en la unidad

Las siguientes senales no indican un mai	
Síntoma	Causa
El indicador POWER parpadea durante el modo CALOR sin que se suministre aire caliente (y la aleta se encuentra cerrada).	 La unidad se encuentra en el modo de descongelación (y AIR SWING está ajustado en AUTOMÁTICO).
El aparato tarda varios minutos en funcionar tras volver a encenderlo.	El retraso responde a un dispositivo de protección del compresor de la unidad.
Capacidad de refrigeración/calefacción reducida durante el ajuste de velocidad más bajo del ventilador.	 La velocidad más baja del ventilador tiene una operación de ruido bajo, de modo que la capacidad de refrigeración/ calefacción puede reducirse dependiendo de la condición. Aumenta la velocidad del ventilador para aumentar la capacidad.
En el modo FRÍO, cuando la temperatura ambiente alcanza casi la temperatura establecida, el compresor se detiene y, a continuación, la velocidad del ventilador de la unidad interior se reduce.	 Para evitar el aumento de la humedad del ambiente. El ventilador interior volverá a funcionar de acuerdo con la velocidad del ventilador definida cuando aumente la temperatura ambiente.
El ventilador interior se para de vez en cuando durante la función de calentamiento.	Para evitar un efecto de enfriamiento indeseado.
El ventilador interior se para de vez en cuando con la velocidad del ventilador automática.	Con esto se eliminan los malos olores del ambiente.
El flujo de aire continúa aún después de que se haya parado el funcionamiento.	• Extracción de calor restante de la unidad interior (máximo 30 segundos).
Hay un olor extraño en la habitación.	 Puede ocurrir debido al olor a humedad producido por las paredes, las alfombras, los muebles o las telas de la habitación.
Sonido seco (de chasquido) durante el funcionamiento.	Los cambios de temperatura provocan la expansión y contracción de la unidad.
Se escucha un sonido similar a agua fluyendo durante el funcionamiento.	Flujo del refrigerante en el interior de la unidad.
Sale neblina de la unidad interior.	• Durante la operación de refrigeración, el aire frío descargado puede condensarse en vapor de agua.
La unidad exterior emite agua o vapor.	Durante la operación de refrigeración, se produce condensación en tuberías frías y podría gotear agua condensada de la unidad exterior.
	Durante la operación de calefacción, se deshace la escarcha formada en la unidad exterior durante el ciclo de deshielo y se descarga en forma de agua o vapor.
Decoloración de algunas partes de plástico.	La decoloración está sujeta a tipos de material utilizados en partes de plástico. Aceleradas cuando están expuestas a calor, luz del sol, luz ultravioleta o factores medioambientales.
El indicador de la red LAN inalámbrica está	La conexión de la red LAN inalámbrica de la unidad con el routor está estivada
LINGLINDIDO CUAITUO LA UTILIDAU ESLA APAGADA.	וטעובו באם מטוועמעם.

Las siguientes señales no indican un mal funcionamiento.

Compruebe lo siguiente antes de llamar a un técnico.

Síntoma	Compruebe
El modo CALOR/FRÍO no funciona eficientemente.	Programe la temperatura correctamente.
	Cierre todas las puertas y ventanas.
	Limpie o sustituya los filtros.
	Limpie cualquier obstrucción en la entrada y salida de aire.
Funcionamiento ruidoso.	 Compruebe si la unidad ha sido instalada en posición inclinada.
	Cierre el panel delantero correctamente.
La unidad no funciona.	Compruebe si el disyuntor está activado.
	Compruebe si los temporizadores han sido programados.

Si...

Utilizado cuando el mando a distancia está extraviado o funciona mal



la unidad puede

variar según el modelo)

- 1. Abra el panel frontal.
- 2. Para usar en modo AUTO OFF/ON, pulse el botón una vez.
- 3. Pulse AUTO OFF/ON hasta que oiga 1 pitido. A continuación, suelte el botón para usar el modo FRÍO forzado.
- 4. Repita el paso 3. Pulse AUTO OFF/ON (apagado/encendido automático) hasta que oiga 2 pitidos. A continuación, suelte el botón. Pulse AUTO OFF/ON (apagado/encendido automático) hasta que oiga 3 pitidos. A continuación, suelte el botón para usar el modo CALOR forzado.
- 5. Vuelva a pulsar AUTO OFF/ON para desconectar la unidad.

Los indicadores brillan demasiado

• Consulte el "Menú rápido" para obtener más información para oscurecer o restablecer el brillo del indicador de la unidad.

Se realiza una inspección estacional después de un largo periodo en desuso

- Compruebe que no haya ninguna obstrucción alrededor de las rejillas de entrada y salida de aire.
- Utilice AUTO OFF/ON en la unidad para seleccionar el modo FRÍO o CALOR. Después de 15 minutos de funcionamiento, es normal tener la siguiente diferencia de temperatura entre la ventilación del aire que ingresa y el aire que sale: [FRÍO: ≥8 °C / 14,4 °F] [CALOR: ≥14 °C / 25,2 °F]

Las unidades no se utilizarán durante un largo periodo

- Active el modo de CALOR durante 2 a 3 horas para quitar a fondo la humedad dejada en las partes internas. Con esto se evita la acumulación de moho.
- · Apague la unidad y desenchúfela.

NO UTILICE LA UNIDAD SI

APAGUE LA UNIDAD Y DESENCHÚFELA. A continuación consulte con un distribuidor autorizado en las siguientes situaciones:

- · Si escucha ruidos extraños durante el funcionamiento.
- Si entra agua o elementos extraños en el mando a distancia.
- Filtraciones de agua desde la unidad interior.
- Si el interruptor del circuito salta frecuentemente.
- · El cable de alimentación está demasiado caliente.
- ·Los interruptores o los botones no funcionan correctamente.

Localización de averías



Para recuperar un código de error, diríjase a "Comprob. sistema" y presione el botón ▲ o ▼ hasta que escuche un pitido.

Cuando la pantalla muestra un error tal como se muestra abajo, contacte con el número que haya registrado en el mando a distancia o con el instalador autorizado más cercano.

A continuación encontrará la lista de los códigos de error que puede mostrar la pantalla en caso de aparecer problemas en la configuración o en su funcionamiento.

Las teclas **I** se encuentran desactivadas.

Visualización de diagnóstico	Anomalía/Control de protección
H 00	No hay memoria de fallo
H 11	Comunicación anómala interior/exterior
H 12	Capacidad de unidad interior incomparable
H 14	Anomalía en el sensor de temperatura de entrada interior
H 15	Anomalía sensor temp. del compresor
H 16	Anomalía en el transformador de corriente exterior (CT)
H 17	Anomalía en el sensor de temperatura de aspiración exterior
H 19	Bloqueo del mecanismo del motor del ventilador interior
H 21	Anomalía interr. del flotador int.
H 23	Anomalía en el sensor de temperatura 1 del intercambiador de calor interior
H 24	Anomalía en el sensor de temperatura 2 del intercambiador de calor interior
H 25	Anomalía en el dispositivo de iones interior
H 26	Anomalía en distr. del gen. de iones
H 27	Anomalía en el sensor de temperatura de aire exterior
H 28	Anomalía en el sensor de temperatura 1 del intercambiador de calor exterior
H 30	Anomalía en el sensor de temperatura de descarga exterior
H 31	Anomalía del sensor de humedad interno
H 32	Anomalía en el sensor de temperatura 2 del intercambiador de calor exterior
H 33	Anomalía en la conexión interior/exterior

Código de error

Visualización de diagnóstico	Anomalía/Control de protección
H 34	Anomalía en el sensor de temperatura del disipador de calor exterior
H 35	Anomalía flujo ret. de agua de dren. int.
H 36	Anomalía en el sensor de temperatura de la tubería de gas exterior
H 37	Anomalía en el sensor de temperatura de la tubería de líquido exterior
H 38	Discrepancia interior/exterior (código de marca)
H 39	Anomalía en unidad en funcionamiento o unidades en espera interiores
H 41	Anomalía en conexión de cables o tuberías
H 50	Anomalía en motor de vent. de ventil.
H 51	Anomalía en bloq. boqui. de limp. del filtro
H 52	Anomalía interr. límite izqdch. limpieza filtro
H 58	Anomalía de sensor de gas interior
H 59	Anomalía del sensor Eco
H 64	Anomalía en el sensor exterior de alta presión
H 67	Anomalía en nanoe
H 70	Anomalía en el sensor de luz
H 71	Anomalía panel control en vent. refrig. de CC
H 72	Anomalía senor temp. placa circuito impreso
H 85	Comunicación anormal entre la unidad interior y el módulo de LAN inalámbrica
H 97	Bloqueo del mecanismo del motor del ventilador exterior

Visualización de diagnóstico	Anomalía/Control de protección	Visualización de diagnóstico	Anomalía/Control de protección
H 98	Protección de alta presión interior	F 91	Anomalía en el ciclo de refrigeración
H 99	Protección anticongelante de unidad de funcionamiento interior	F 93	Rev. inusual del comp.
F 11	Anomalía de conmutación de la válvula	F 94	Protección de exceso de presión de la descarga del compresor
F 16	Anomalía en inter. de deshum. de frío	F 95	Protección de alta presión de refrigeración exterior
F 17	Anomalía de congelación de unidades interiores en espera	F 96	Protección de sobrecalentamiento del módulo de transistor de alimentación
F 18	Anomalía en circ. seco (anom. en válv. int.)	F 97	Protección de sobrecalentamiento del compresor
F 87	Protección sobrecalent. de comp. electrónicos	F 98	Protección total de corriente en circulación
F 90	Protección de la Corrección de factor energético (PFC)	F 99	Detección de pico de corriente directa (CD) exterior

* Es posible que algún código de error no se aplique a su modelo. Consulte a un distribuidor autorizado para cualquier aclaración.

Vielen Dank für den Kauf eines Panasonic-Produkts.

Bevor Sie das System in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie als künftige Referenz auf.

Die Installationsanleitung liegt dem Gerät bei.

Jede Übersetzung in eine andere Sprache gilt als Referenz, maßgebend ist immer die englische Version. Auf dem Typenschild finden Sie Seriennummer und Baujahr.

Inhaltsverzeichnis

Innengerät-Anzeige				
Tasten und Display der Bedieneinheit				
Erste Einstellungen	58			
Kurzanleitung	59			
Schnellmenü60-	-62			
Hauptmenü63-	-66			

- 1 Funktionseinstellung63-64
 - 1,1 Modelltyp
 - 1,2 Wärmemod.
 - 1,3 Li/re schwingen
 - 1,4 Vollbetrieb
 - 1,5 Flüsterbetrieb
 - 1,6 Filter check
 - 1,7 WLAN
 - 1,8 Duty rotation
 - 1,9 Diagnose
- 2 Systemüberprüfung65
- - 3,1 Tastenton
 - 3,2 LCD-Kontrast
 - 3,3 Leuchtdauer
 - 3,4 Beleuchtungsstärke
 - 3,5 Zeitformat
 - 3,6 Datum und Uhrzeit
 - 3,7 °C/°F
 - 3,8 Temp.dezimal
 - 3,9 Sprache
 - 3,10 Entsperr-Kennwort

- 5 Kundenber.-Einstell.66
 5,1 Kundennummer

 Funktionsdetails... 67
 Reinigen des Klimageräts68
- Störungssuche69-73

Innengerät-Anzeige



Hinweis:

Die Timer-LED leuchtet, wenn der Wochentimer innerhalb der Comfort Cloud-App aktiviert ist. Eine blinkende Timer-LED zeigt einen Fehler an. Weitere Details finden Sie unter "Störungssuche".

Tasten und Display der Bedieneinheit



Erste Einstellungen

Bitte initiieren Sie vor Festlegung der Menüpräferenzen die Fernbedienung durch Auswahl der Betriebssprache und Einstellung von Datum und Uhrzeit.

Nach dem ersten EINschalten zeigt die Fernbedienung automatisch den Einstellungen-Bildschirm an. Sie können aber auch von Persönliche Einstellung im Hauptmenü aus darauf zugreifen.

Auswählen der Sprache

Warten Sie, bis das Display initialisiert ist. Nach Verlassen des Initialisierungsbildschirms kehrt das Gerät zum Normalbildschirm zurück. Bei Betätigung einer beliebigen Taste wird der Bildschirm zur Spracheinstellung angezeigt.

- (1) Blättern Sie mithilfe von ♥ und ▲, um die Sprache auszuwählen.
- (2) Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.



Einstellen der Uhr

- ① Wählen Sie mithilfe von ▼ oder ▲, wie die Uhrzeit angezeigt werden soll, entweder im 24-Stundenoder im 12-Stunden- (am/pm-) Format (etwa 15:00 oder 3:00 pm).
- 2 Drücken Sie 🚽 , um die Auswahl zu bestätigen.
- ③ Verwenden Sie ▼ und ▲ zur Auswahl von Jahr, Monat, Tag, Stunden und Minuten. (Verwenden Sie ► zur Auswahl und Bewegung und ← zur Bestätigung.)
- Wenn die Uhrzeit eingestellt ist, werden Wochentag und Uhrzeit auf dem Display angezeigt, auch wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist.

Einstellen der Temperatureinheit

 Blättern Sie mithilfe von ▼ und ▲, um die Einheit auszuwählen.

Gewünschten Heizmodus auswählen

(1) Blättern Sie mithilfe von V und A, um Aktivieren oder Deaktivieren auszuwählen.

Erste Einstellungen / Kurzanleitung

Deutsch

Kurzanleitung

Grundlegender Betrieb



① Drücken Sie 🕐 , um das Gerät ein- bzw. auszuschalten.



- ② Drücken Sie ▲▼ ◄ ► zur Auswahl eines Modus, der eingestellten Temperatur, der Ventilatordrehzahl oder des Abschnitts zur Luftschwingung.
 - Verwenden Sie ▲ oder ▼ zur Auswahl der Einstellung.
 - Drücken Sie , um die Auswahl zu bestätigen.

Abschnitt zur Betriebsart

Werkseinstellung für Modus ist Auto.



Abschnitt zur Temperatureinstellung Einstellbereich: 16.0 °C bis 30.0 °C / 60 °F bis 86 °F.

Abschnitt zur Ventilatordrehzahl

- Wenn FAN AUTO ausgewählt ist, wird die Ventilatordrehzahl je nach Betriebsart automatisch eingestellt.
- Wählen Sie für einen geräuscharmen Betrieb die niedrigste Ventilatordrehzahl.

Abschnitt zur Luftschwingung

- Die Klappe darf nicht von Hand verstellt werden.
- * Nähere Informationen zum Betrieb finden Sie unter "Funktionsdetails…"

Luftschwingung hoch/runter

Luftschwingung links/rechts



Schnellmenü



Zum Auswählen und Bestätigen werden am unteren Rand des Displays entsprechende Hinweise zur Tastenbedienung gegeben. (Die Symbole beziehen sich auf die jeweilige Auswahltaste.)

Vollbetrieb *1

Wählen Sie dieses Symbol, um den Leistungsbetrieb zu bedienen.

Drücken Sie 🛁 , um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn der Leistungsbetrieb ausgewählt ist, erscheint ein Symbol oben links im Hauptfenster. * Siehe "Tasten und Display der Bedieneinheit"



Leistungsbetrieb ist AUS

· Leistungsbetrieb ist EIN: Zum schnellen Erreichen der gewünschten Temperatur

Hinweis:

Der Leistungsbetrieb endet automatisch nach 20 Minuten.

Leistungsbetrieb wird unter den folgenden Bedingungen deaktiviert:-

- wenn die Ventilatordrehzahl geändert wird,
- wenn der Flüsterbetrieb aktiviert wird.

*1 nicht verfügbar, wenn "Duty rotation" eingeschaltet ist.

[√]k√ Flüsterbetrieb *1

Wählen Sie dieses Symbol für den Flüsterbetrieb. Im Flüsterbetrieb wird der Schallpegel verringert.

Drücken Sie — , um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn der Flüsterbetrieb ausgewählt ist, erscheint ein Symbol oben links im Hauptfenster. * Siehe "Tasten und Display der Bedieneinheit"



Flüsterbetrieb ist AUS

Flüsterbetrieb ist EIN

Hinweis:

Der Flüsterbetrieb wird deaktiviert, wenn die Ventilatordrehzahl geändert wird oder der Leistungsbetrieb aktiviert wird.



Wochentimer *1

Wählen Sie dieses Symbol zum Ein- und Ausschalten sowie zum Einstellen des Wochentimers.

Drücken Sie — , um die Auswahl zu bestätigen.

Wenn der Wochentimer ausgewählt ist, erscheint ein Symbol oben links im Hauptfenster.

* Siehe "Tasten und Display der Bedieneinheit"



Schnellmenü

-☆ LED-Intensitätsverringerung *1

Verwenden Sie dieses Symbol, um die Helligkeit der Anzeigen auf dem Gerät zu verringern bzw. wiederherzustellen.



Sperre der Bedieneinheit

Wählen Sie dieses Symbol, um die Fernbedienung zu sperren.

Drücken Sie 🚽 , um die Auswahl zu bestätigen.

(Wenn ein Quittieren des Fehlers möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)



Wählen "Ja". (Der Hauptbildschirm wird gesperrt.)

• Wenn "Nein" ausgewählt ist, wird wieder der Schnellmenü-Bildschirm angezeigt.

Entsperren der Bedieneinheit : Drücken Sie eine beliebige Taste.

(Wenn ein Quittieren des Fehlers möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)



Drücken Sie ▲ oder ▼, um zu blättern und die Zahlen zu wählen. Drücken Sie ◀ oder ▶, um zur nächsten Stellen zu gelangen. Bestätigen Sie den vierstelligen Code mit ← I. Ist die Nummer korrekt, wird die Bedieneinheit entsperrt.

Zum Zurücksetzen eines vergessenen Kennworts

Drücken Sie →, → und ► kontinuierlich 5 Sekunden lang. (Wenn ein Quittieren des Fehlers möglich ist, wird der nachfolgende Bildschirm angezeigt.)



AC ▲C Klimaanlage Zurücksetzen *1

Wählen Sie dieses Symbol, um das Klimagerät zurückzusetzen und es auszuschalten.

·← Fernbedienung Zurücksetzen

Wählen Sie dieses Symbol, um die Fernbedienung zurückzusetzen und die Initialisierung erneut auszuführen.

```
*1 nicht verfügbar, wenn "Duty rotation" eingeschaltet ist.
```

Hauptmenü

Die zu verwendenden Menüpunkte und vorzunehmenden Einstellungen richten sich nach dem jeweils vorhandenen System.

- Nachdem die Grundeinstellungen vorgenommen worden sind, können die Einstellungen manuell angepasst werden.
- Die Grundeinstellungen bleiben solange aktiv, bis sie geändert werden.
- Die Grundeinstellungen bleiben solange aktiv, bis sie geändert werden.
- Mit falschen Einstellungen besteht die Möglichkeit, dass das System nicht richtig funktioniert. Bitte wenden Sie sich einen Vertragshändler.

Um <Hauptmenü> anzuzeigen: ⊟

Zur Auswahl des Inhalts:

Bestätigen des ausgewählten Menüpunkts:

Zur Rückkehr zum Hauptbildschirm auf \Xi drücken

Meni	i	Standardeinstellung	Einstelloptionen / Display	
1	Funktionseinstellung			nü
1,1	> Modelltyp *1/*2			Ъе
·	Zur Auswahl des Modelltyps.	Wandmontiert	Modelityp 12:00,Mo Wandmontiert Standgerät Kassette Ummantelter - Wählen [+-]Bestät.	nenü / Hauptı
1,2	> Wärmemod. *1/*2/*3			ell
	Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Heizbetriebs.	Aktiv	Aktiv Inaktiv	Schn
1,3	> Li/re schwingen *1/*2			
ŗ	Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Schwingens nach links/ rechts.	Aktiv	Aktiv Inaktiv	Deutsch
1,4	> Vollbetrieb *1/*2			
	Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Leistungsbetriebs.	Aktiv	Aktiv Inaktiv	1
1,5	> Flüsterbetrieb *1/*2			
	Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Flüsterbetriebs.	Aktiv	Aktiv Jnaktiv	
*1 nicl *2 Die *3 "Wa	nt verfügbar, wenn "Duty rotatior se Funktion wird ausgeblendet, ärmemod." wird ausgeblendet, v	" eingeschaltet ist. wenn das Gerät einges /enn der "Wochentimer"	chaltet wird. aktiviert ist und Einträge mit Heizen enthält.	



¹ 63

Hauptmenü

Menü		Standardeinstellung	Einstelloptionen / Displa	у	
1.6	> Filter check *1				
·	Zur Aktivierung oder Deaktivierung der Option Filterprüfung Zurücksetzen im Schnellmenü.	Inaktiv		Aktiv Inaktiv	
1,7	> WLAN *1				
	Um die WLAN- Einstellungen in der Panasonic Comfort Cloud Telefon-App. * Siehe das Einrichtshandbuch.	WLAN Einfache Ein Erweiterte E Registrierun WLAN WLAN-In Lernen zu	EIN/AUS istellung (WPS) iinstellung (AP) ng des Geräts V-Stärke iitialisierung urücksetzen	WLAN WLAN AN/AUS (WPS) (AP) Gerät-Registr. •Wählen [++]Be Anfrage	12:00,Mo
1,8	Duty rotation				
	Bei der Duty Rotation wird Reservegerät gesteuert, d * Gilt nur, wenn zwei Inne oder gleichwertig.	d die Klimatisierung die nach Ablauf des ngeräte über das op	von einem laufenden G Intervalls zwischen zwe tionale Teil verbunden	erät und einem ei Geräten wechse sind, Teil-Nr. CZ-R	lt. CC5
1,8,1	> Rotierbetr. AN/AUS		1		
	Um die Rotation auf EIN oder AUS zu stellen.	AUS		Duty rotation Rotierbetr. AN/AUS Intervall Status wählen [+1]Be	12:00,Mo
1,8,2	> Intervall	L			
	Um den Intervallbereich der Rotation einzustellen. Intervallbereich: 1h ~ 23h	12h		Intervall Intervall Bereich: (1h~23h) Schritt: ±1h ÇWählen [+J]Be	12:00,Mo 12 estät.
1,8,3	> Status				
	Zur Anzeige des Rotationsstatus des Geräts.	Auswähler	n und abrufen	Status Übertr. Hauptgerät Übertr. Nebengerät Status Hauptgerät Status Nebengerät ↓Seite 2 [↓]	12:00,Mo : : : : : : : :
1,9	> Diagnose *1				
	Zur Aktivierung von Operationen im Schalter AUTO OFF/ ON (AUTO AUS/EIN) des Innengeräts.	Auswählen und abrufen Anfrage			•
*1 nicht verfügbar, wenn "Duty rotation" eingeschaltet ist.					

Menü	1	Standardeinstellung	Einstelloptionen / Displa	ay	
2	Systemüberprüfung				
	Zur Durchführung einer Fehlerdiagnose. Wenn der Fehlercode mit dem aufgetretenen Fehler übereinstimmt, ertönt ein Piepton. * Siehe "Störungssuche" zur Bedeutung der Fehlercodes.	Auswählen und abrufen		12:00,Mo er leer	
3	Persönl. Einstellung				
3,1	> Tastenton				
	Zur Aktivierung oder Deaktivierung des Betriebsklangs.	Aktiv		Aktiv Inaktiv	
3,2	> LCD-Kontrast	1	I		
	Zur Einstellung des			LCD-Kontrast	12:00,Mo
D	Display-Kontrasts.	3		Niedrig	Hoch
				Wählen [+]Be	stät
2 2	> Leuchtdauer				
0,0	Zur Einstellung der Dauer der Hintergrundbeleuchtung des Displays.	1 Min.		Leuchtdauer AUS 15 Sek. <u>1 Min.</u> ≎Wählen [+-]Be	12:00,Mo 5 Min. 10 Min. estät.
3.4	> Beleuchtungsstärke				
•,•	Zur Einstellung			Beleuchtungsstärke	12:00,Mo
	der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Displays.	4		Dunkel	Hell
				 Wählen [+]Be 	estät.
3,5	> Zeitformat	·	·		
	Zur Festlegen			Zeitformat	12:00,Mo
	des Formats der			24 h	
	Uhrzeitanzeige.	24 h			-
				+wanien [+-]Be	estat.
3,6	> Datum und Uhrzeit				
	Zur Einstellung des			Datum und Uhrzeit	12:00,Mo
der aktuellen Uhrzeit. Jahr / Monat / Tag / Std / Min		Jahr/Monat/Tag	Std.: Min.		
		20		2021 / 01 / 01	12:00 pm
				⇒Wählen [+]Be	estät.

65

Hauptmenü

Menü		Standardeinstellung	Einstelloptionen / Display	1	
3.7	> °C/°F				
•,-	Zur Einstellung der Temperatureinheit.	°C		°C/°F	12:00,Mo
				-Wählen [+]Bestät.
3.8	> Temp.dezimal				
0,0	Zur Einstellung der				
	Temperaturdezimaleinheit.	Aktiv		Akt	tiv
3,9	> Sprache	r			
	Stellt die Anzeigesprache für den obersten Bildschirm ein. • Für Griechisch und Bulgarisch gilt: Verwenden Sie bitte die englische Version.	ENGLISH / ESPAÑOL / ITALIANO Sprache 12:00 / NEDERLANDS / PORTUGUÊS / HRVATSKI HRVATSKI FRANÇAIS / DEUTSCH / HRVATSKI / TÜRKÇE / SWEDISH / DANISH / SUOMI / MAGYAR Wählen [+]Bestät.			12:00,Mo I]Bestät.
3,10	> Entsperr-Kennwort				
	4-stelliges Kennwort für alle Einstellungen.	0000		Entsperr-Kennwor	t 12:00,Mo
4	0			• Wanien [+	JBestat.
4	Service-Kontakt				
4,1	Service-Telefonnummer für den Kundendienst.	Auswählen und abrufen		Service-Kontakt Kntkt. 1 Name :Bryan O :08812 Chtkt. 2 [+	12:00,Mo Adams 345678 ']Bearb.
5	KundenberEinstell.	'1			
5,1	> Kundennummer				
	Benutzerdefinierte Voreinstellung. Bereich: 1~15 * Eine falsche Einstellung kann den Systembetrieb beeinträchtigen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren autorisierten Installateur oder Service-Partner.	1: Fernbedienungsnummer 12:00,Mo 2: Anpassung der Empfindlichkeit gegenüber Sonneneinstrahlung Kundenner, Etnistell. 12:00,Mo 3: Kühlen- und Trocknen-Betrieb eingestellte Temperatur [Niedrig] Kundennummer Bereich: (1~15) 5: Heizbetrieb eingestellte Temperatur [Niedrig] Schritt: ±1 Schritt: ±1 6: Heizbetrieb eingestellte Temperatur [Niedrig] Wählen [+]Bestät. 7: Filterreinigung Snanoe/nanoe-G Standardeinstellung EIN Staubsensor-Monitoring und LED 10: Automatischer Neustart 11: Anpassung der Empfindlichkeit des Staubsensors 12: Automatischer Betrieb eingestellte Temperatur [Niedrig] 13: Automatischer Betrieb eingestellte Temperatur [Hoch] 14: Installationsposition des Innengerätes 15: Ökobetrieb speichern			
*1	nt verfügher wenn. Dutvirote	ition" eingeschaltet ist	•		

Funktionsdetails...

Betriebsart	
AUTOMATIK	:Das POWER-Symbol blinkt in der anfänglichen Phase.
	 Das Gerät wählt die Betriebsart alle 10 Minuten in Abhängigkeit von der eingestellten Temperatur und der Raumlufttemperatur.
HEIZEN	:Das POWER-Symbol blinkt in der anfänglichen Phase. Es dauert etwas, bis das Gerät aufgeheizt ist.
KÜHLEN	:Bietet eine wirksame Komfortkühlung nach Ihren Wünschen.
ENTFEUCHTEN	:Läuft mit niedriger Ventilatordrehzahl, um sanft zu kühlen.
	a da 🔽 mun a matama kuna ta Ulaman

Energiesparende Temperatureinstellung

Sie können Energie sparen, wenn Sie das Gerät innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs betreiben.

HEIZEN : 20,0 °C bis 24,0 °C / 68 °F bis 75 °F. KÜHLEN: 26,0 °C bis 28,0 °C / 79 °F bis 82 °F.

Luftstromrichtung

Beim KÜHLEN/ENTFEUCHTEN:

Die horizontale Klappe schwingt automatisch auf/ab.

AUTO Wenn die Temperatur erreicht ist, wird die horizontale Klappe in der oberen Position fixiert.

Beim HEIZEN:

Die horizontale Klappe wird in einer bestimmten Stellung fixiert. Die vertikale Klappe schwenkt bei einem Temperaturanstieg automatisch horizontal hin und her.



Im KÜHLEN/ENTFEUCHTEN-Betrieb:

Die horizontale Klappe schwingt automatisch auf/ab.

Im HEIZEN-Betrieb:

Die horizontale Klappe wird in der oberen Stellung fixiert, wenn die Temperatur der ausgeblasenen Luft kalt ist.

Die horizontale Klappe schwingt automatisch auf/ab, wenn die Temperatur der ausgeblasenen Luft warm ist.

Automatische Neustartsteuerung

Wenn der Strom nach einem Stromausfall wieder fließt, wird der Betrieb im vorherigen Betriebsmodus und mit der gleichen Luftstromrichtung automatisch neu gestartet.

Diese Steuerung ist nicht anwendbar, wenn der TIMER gestellt wurde.

Betriebsbereiche

Verwenden Sie dieses Klimagerät in dem in der Tabelle angegebenen Temperaturbereich.

Temperatur °C (°E)		Innengerät		Außengerät	
lemperat	ui C(F)	ТК	FK	TK	FK
	Max.	32 (89,6)	23 (73,4)	43 (109,4)	26 (78,8)
	Min.	16 (60,8)	11 (51,8)	-25 (-13)	-
HEIZEN	Max.	30 (86,0)	-	24 (75,2)	18 (64,4)
	Min.	16 (60,8)	-	-15 (5,0)	-

TK: Trockenkugeltemperatur, FK: Feuchtkugeltemperatur

Deutsch

Reinigen des Klimageräts

Das Klimagerät muss regelmäßig gereinigt werden, um seine optimale Leistung zu gewährleisten. Eine schmutzige Einheit kann Fehlfunktionen verursachen, und es kann der Fehlercode "H 99" auftreten. Wenden Sie sich diesbezüglich an einen Fachhändler.

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, bevor Sie es reinigen.
- Fassen Sie nicht die scharfkantigen Aluminiumlamellen an Sie könnten sich sonst verletzen.
- Verwenden Sie kein Benzin, Verdünner oder Scheuerpulver.
- Verwenden Sie nur Seife oder neutrale Haushaltsreiniger (\simeq pH-Wert ca. 7).
- Verwenden Sie kein Wasser, das über 40 °C warm ist.

Innengerät

Wischen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Spulen und Lüfter sollten regelmäßig durch einen Vertragshändler gereinigt



Außengerät

werden.

Beseitigen Sie die Schmutzpartikel, die die Einheit umgeben. Beseitigen Sie eine eventuelle Blockade vom Abflussrohr.



Waschen Sie sie vorsichtig ab und trocknen Sie sie.

So entfernen Sie die Frontplatte





Anbringen der Frontabdeckung

1 Horizontal halten.





Innengerät

(Die Struktur des Gerätes kann je nach Modell variieren)



Luftfilter

Einmal alle 2 Wochen

 Gehen Sie beim Waschen und Ausspülen der Luftfilter vorsichtig vor, damit die Oberfläche nicht beschädigt wird.



- Lassen Sie den Luftfilter im Schatten trocknen, nie in direktem Sonnenlicht oder an einem Feuer.
- Beschädigte Filter sind zu ersetzen.

Entfernen des Luftfilters Einsetzen des Luftfilters





Vom Gerät entfernen

Im Gerät einhaken



- Anpassen und einschieben.
- (3) Nach unten klappen.
- (4) Drücken Sie beide enden und die Mitte der Vorderseite.

Die nachfolgend aufgeführten Symptome sind kein Anzeichen für eine Fehlfunktion.

Symptom	Mögliche Ursache
Das POWER-Symbol am Innengerät blinkt im Heizbetrieb, die Klappe ist geschlossen, und es wird keine warme Luft ausgeblasen.	Das Gerät befindet sich im Abtaubetrieb (der Lamellenbetrieb steht auf AUTOMATIK).
Nach dem Neustart verzögert sich der Betrieb um einige Minuten.	Hierbei handelt es sich um einen Schutzmechanismus des Geräts.
Kühlen/Heizen-Leistung wird während der geringsten Lüftergeschwindigkeitseinstellung reduziert.	 Die niedrigste Ventilatordrehzahl ist für einen geräuscharmen Betrieb gedacht, so dass die Kühlen/ Heizen-Leistung abhängig von den Bedingungen geringer ist. Erhöhen Sie die Ventilatordrehzahl, um die Leistung zu erhöhen.
Wenn die Raumtemperatur im Kühlbetrieb beinahe die eingestellte Temperatur erreicht hat, wird der Kompressor ausgeschaltet und die Ventilatordrehzahl des Innengeräts verringert.	 Dies soll verhindern, dass die Raumluftfeuchte steigt. Der Innengeräteventilator wird wieder mit der eingestellten Ventilatordrehzahl betrieben, wenn sich die Raumtemperatur erhöht.
Der Innengeräteventilator bleibt im Heizbetrieb gelegentlich stehen.	Hierdurch wird verhindert, dass kalte Luft austritt.
Der Innengeräteventilator bleibt in der Ventilatorautomatik gelegentlich stehen.	Dies dient dazu, Gerüche zu entfernen.
Es strömt trotz Ausschaltens des Geräts weiter Luft aus.	Aus dem Innengerät wird Restwärme abgeführt (max. 30 Sekunden lang).
Im Raum herrscht ein eigenartiger Geruch.	Dieser Geruch kann von Feuchtigkeit stammen, die von Wänden, Teppichen, Möbeln oder Kleidungsstücken an die Raumluft abgegeben wird.
Knackgeräusche während des Betriebs.	Durch Temperaturänderungen hat sich das Gerät ausgedehnt und zusammengezogen.
Während des Betriebs ist das Geräusch fließenden Wassers zu hören.	Durch das Gerät strömt Kältemittel.
Aus dem Innengerät tritt Nebel aus.	Während des Kühlbetriebs kann die ausgeblasene kalte Luft zu Wasserdampf kondensieren.
Aus dem Außengerät tritt Wasser oder Dampf aus.	 Während des Kühlbetriebs tritt an kalten Rohren Kondensation auf, und das kondensierte Wasser kann vom Außengerät heruntertropfen. Während des Heizbetriebs schmilzt Frost, der sich
	während des Abtauzyklus am Außengerät gebildet hat, und tritt in Form von Wasser oder Dampf aus.
Verfärbung einiger Plastikteile.	 Die Verfärbung ist von den in Kunststoffteilen verwendeten Materialtypen abhängig. Sie wird durch Hitze, Sonnenlicht, UV-Licht oder Umweltfaktoren beschleunigt.
Die WLAN-LED leuchtet auch bei ausgeschaltetem Gerät.	• WLAN-Verbindung des Gerätes mit dem Router ist aktiviert.

Deutsch

Störungssuche

Überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Symptom	Zu überprüfen
Das Gerät kühlt bzw. heizt nicht richtig.	Stellen Sie die Temperatur richtig ein.
	Achten Sie darauf, dass Fenster und Türen geschlossen sind.
	Reinigen oder ersetzen Sie die Luftfilter.
	• Stellen Sie sicher, dass die Luftein- und -austritte frei sind.
Das Gerät arbeitet laut.	Überprüfen Sie, ob das Gerät schief steht.
	Schließen Sie das Frontgitter richtig.
Das Gerät funktioniert nicht.	Überprüfen Sie, ob der Sicherungsautomat ausgelöst hat.
	Überprüfen Sie, ob der Timer gestellt wurde.

Symptom...

Diese Taste kann bei einer Störung verwendet werden



(Die Struktur des Gerätes kann je nach Modell variieren)

- 1. Heben Sie die Frontverkleidung an.
- 2. Drücken Sie die Taste AUTO OFF/ON einmal, um den Automatikbetrieb zu nutzen.
- 3. Drücken Sie die Taste AUTO OFF/ON solange, bis 1 Piepton ertönt, und lassen Sie sie los. Das Gerät befindet sich jetzt im Zwangskühlbetrieb.
- 4. Wiederholen Sie Schritt 3. Drücken Sie die Taste AUTO OFF/ON solange, bis 2 Pieptöne ertönen, und lassen Sie sie los. Drücken Sie die Taste AUTO OFF/ON solange, bis 3 Pieptöne ertönen, und lassen Sie sie los. Das Gerät befindet sich jetzt im Zwangsheizbetrieb.
- 5. Drücken Sie die Taste AUTO OFF/ON erneut, um das Gerät auszuschalten.

Die Anzeigen sind zu hell

• Für weitere Einzelheiten, um die Helligkeit der Anzeigen auf dem Gerät zu verringern bzw. wiederherzustellen, siehe "Schnellmenü".

Durchführen einer Kontrolle nach einer längeren Betriebsunterbrechung

- Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse am Luftein- und -austritt vorhanden sind.
- Schalten Sie das Gerät mit seiner AUTO OFF/ON-Taste in den Kühl- bzw. Heizbetrieb. COOL. Nach einem 15-minütigen Betrieb sollte die Temperaturdifferenz zwischen Lufteintritt und -austritt folgende Werte aufweisen:
 [KÜHLEN: ≥8 °C / 14,4 °F] [HEIZEN: ≥14 °C / 25,2 °F]

Die Geräte werden längere Zeit nicht benutzt

- Schalten Sie für 2 bis 3 Stunden den Heizbetrieb ein, um im Gerät verbliebene Feuchtigkeit restlos zu entfernen. Dies dient zum Verhindern von Schimmelbildung.
- ·Schalten Sie das Gerät ab und unterbrechen Sie die Stromversorgung.

KRITERIEN FÜR BETRIEBSUNTERBRECHUNG

SCHALTEN SIE DAS GERÄT AB UND UNTERBRECHEN SIE DIE STROMVERSORGUNG. Wenden Sie sich dann in folgenden Fällen an einen Fachhändler:

- Ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs.
- ·Wasser/Fremdpartikel sind in die Fernbedienung gelangt.
- ·Wasser tropft aus dem Innengerät.
- Der Sicherungsautomat schaltet sich häufig ab.
- · Das Stromkabel wird ungewöhnlich warm.
- Schalter oder Tasten funktionieren nicht ordnungsgemäß.

Deutsch

Störungssuche



Zum Abrufen eines Fehlercode zu "Systemüberprüfung" gehen und auf ▲ oder ▼ drücken, bis ein Piepton ertönt.

Wenn auf dem Display ein Störungscode wie im Beispiel auf der linken Seite angezeigt wird, wenden Sie sich an die in der Bedieneinheit angegebene Rufnummer oder einen autorisierten Installateur in Ihrer Nähe.

Nachfolgend finden Sie die Liste der Störungscodes, die möglicherweise auf dem Display angezeigt werden, wenn es Probleme mit der Systemeinstellung oder dem Betrieb gibt.

Tasten sind deaktiviert.

Diagnosean- zeige	Anomalie/Schutzmaßnahme
H 00	Kein Fehlerspeicher
H 11	Anormale Kommunikation zwischen Innengerät/Außengerät
H 12	Kapazität des Innengeräts unpassend
H 14	Anormalität beim Ansauglufttemperatursensor des Innengeräts
H 15	Temperatursensor Kompressor anormal
H 16	Anormalität beim Stromwandler (CT) des Außengeräts
H 17	Anormalität beim Ansaugtemperatursenso des Außengeräts
H 19	Sperre des Ventilatormotorantriebs der Inneneinheit
H 21	Schwimmerschalter innen anormal
H 23	Anormalität beim Wärmeaustauscher- Temperatursensor 1 des Innengeräts
H 24	Anormalität beim Wärmeaustauscher- Temperatursensor 2 des Innengeräts
H 25	Anormalität bei der Ionenanlage des Innengeräts
H 26	Ionisator-Breakdown anormal
H 27	Anormalität beim Außenluft- Temperatursensor
H 28	Anormalität beim Wärmeaustauscher- Temperatursensor 1 des Außengeräts
H 30	Anormalität beim Austrittsrohr- Temperatursensor des Außengeräts
H 31	Feuchtigkeitssensor innen anormal
H 32	Anormalität beim Wärmeaustauscher- Temperatursensor 2 des Außengeräts

Störungscode

Diagnosean- zeige	Anomalie/Schutzmaßnahme		
H 33	Anormalität durch Innengerät/Außengerät- Fehlverbindung		
H 34	Anormalität beim Kühlblech- Temperatursensor des Außengeräts		
H 35	Innengerät-Abwasserrückfluss anormal		
H 36	Anormalität beim Gasleitung- Temperatursensor des Außengeräts		
H 37	Anormalität beim Flüssigkeitsleitung- Temperatursensor des Außengeräts		
H 38	Fehlanpassung beim Innengerät/ Außengerät (Markencode)		
H 39	Anormale Innengerät-Bedieneinheit oder Standby-Einheiten		
H 41	Anormale Verdrahtungs- oder Rohrverbindung		
H 50	Lüftungsventilator-Motor anormal		
H 51	Filterreinigungs-Düsensperre anormal		
H 52	Links-rechts-Endschalter für Filterreinigung anormal		
H 58	Anormalität beim Innen-Gassensor		
H 59	Anormalität beim Eco-Sensor		
H 64	Anormalität beim Hochdrucksensor des Außengeräts		
H 67	Nanoe-Anormalität		
H 70	Lichtsensor-Anormalität		
H 71	Gleichstrom-Lüfter im Bedienelement anormal		
H 72	Gedruckter Temperatursensor der Leiterplatte anormal		
Diagnosean- zeige	Anomalie/Schutzmaßnahme	Diagnosean- zeige	Anomalie/Schutzmaßnahme
----------------------	--	----------------------	---
H 85	Anormale Kommunikation zwischen Innen- und WLAN-Modul	F 90	Überspannungsschutz der Blindleistungskompensation (PFC)
H 97	Sperre des Ventilatormotorantriebs am Außengerät	F 91	Anormalität des Kühlzyklus
H 98	Innengerät-Hochdruckschutz	F 93	Kompressor anormale Rotation
H 99	Frostschutz der Innenbedieneinheit	F 94	Enddruck-Begrenzungsschutz des Verdichters
F 11	Schaltanormalität beim 4-Wege-Ventil	F 95	Hochdruckschutz des Außengeräts bei der Kühlung
F 16	Kühlungsentfeuchtung-Schaltanomalie	F 00	Überhitzungsschutz des
F 17	Anormalität beim Einfrieren der	F 96	Leistungstränsistor-Moduls
	Innengeräte im Standby	F 97	Verdichter-Überhitzungsschutz
F 18	Trocknungskreislauf anormal (Ventil innen anormal)	F 98	Gesamtbetriebsstrom-Schutz
F 87	Überhitzungsschutz für elektronische Bauteile	F 99	Erkennung von Gleichstromspitzen des Außengeräts

* Einige Fehlercodes gelten möglicherweise nicht für Ihr Modell. Zur Klärung wenden Sie sich an einen Fachhändler.

Grazie per avere acquistato un prodotto Panasonic.

Prima di utilizzare l'impianto, leggere attentamente le istruzioni di funzionamento e conservarle per consultarle in futuro. Istruzioni d'installazione allegate.

Qualsiasi traduzione in altra Îlingua sarà considerata come riferimento e prevarrà in ogni caso la versione inglese. Per il numero di serie e l'anno di produzione, fare riferimento alla targhetta identificativa.

Indice

Indicatore dell'unità interna	75
Pulsanti e display del telecomando	75
Inizializzazione	76
Guida Rapida	77
Menu rapido78	-80
Menu principale81	-84

- 1 Imp. funzioni81-82 1,1 Tipo mod.
 - 1,2 Mod. risc.
 - 1.3 Osc. SX/DX
 - 1,4 Potente
 - 1.5 Modalità silenziosa

 - 1,6 Contr. filtro
 - 1,7 WLAN
 - 1,8 Duty rotation
 - 1,9 Diagnosi
- 2 Controllo sistema83
- - 3,1 Suono tasti
 - 3,2 Contrasto LCD
 - 3,3 Retroilluminazione
 - 3,4 Intensità retroill.
 - 3,5 Formato orologio
 - 3,6 Data e Ora
 - 3,7 Imp. un. temp.
 - 3,8 Imp. dec. temp.
 - 3,9 Lingua
 - 3,10 Sblocco password

Indicatore dell'unità interna



Nota:

Il LED Timer si accende solo se Programma settimanale è attivato nell'app Comfort Cloud. Il lampeggio del LED Timer indica un errore. Per i dettagli, fare riferimento a "Soluzione dei problemi".

Pulsanti e display del telecomando



Inizializzazione

Per avviare il telecomando selezionare la lingua di funzionamento e impostare la data e l'orario prima di configurare le preferenze del menu Operazione.

Durante la prima accensione, il telecomando richiamerà automaticamente la schermata di impostazione come valore predefinito. Si può accedere al Menu principale anche dalle Impostazioni personali.

Selezione della lingua

Attendere l'inizializzazione del display. Una volta terminata l'inizializzazione, si torna alla schermata normale. Alla pressione di un qualsiasi pulsante, appare la schermata di impostazione della lingua.

- (1) Scorrere con **▼** e ▲ per selezionare la lingua.
- (2) Premere per confermare la scelta.

Inizializzazione	12:00,Lun	 Lampeggiante
Inizializzazione in	corso	
Dati predefiniti	12:00,Lun	
Configurazione EE	PROM	
	12:00,Lun	
[①] Avvio]	
Lingua	12:00,Lun	
TALIANO NEDERLANDS PORTUGUÊS FRANÇAIS \$Selez. [+-]Cont	E.	
Formatoorologio	12:00,Lun	
24 H		
am/pm		
-Selez. [+-]Conf		
Data e Ora	12:00,Lun	
Anno/Mes/Gio C	0ra : Min	
2021 / 01 / 01 1	2:00 pm	
Selez. [+-]Cont	f.	
Imp. un. temp.	12:00,Lun	
°C ▼ °F		
↓Selez. [+J]Conf		
Mod. risc.	12:00,Lun	
Abilit.		
Disab.		
-selez. [+JConf		
	12:00,Lun	
[①] Avvio		

Impostazione dell'orologio

- Selezionare con ▼ o ▲ la modalità di visualizzazione dell'ora, in formato 24 ore o am/pm (ad esempio, 15:00 o 3 pm).
- (2) Premere per confermare la scelta.
- ③ Usare ▼ e ▲ per selezionare anno, mese, giorno, ora e minuti. (Selezionare e spostarsi con ▶ quindi premere → per confermare.)
- (4) Una volta impostata l'ora, sul display vengono visualizzati ora e giorno anche se si spegne il comando.

Impostazione temperatura

(1) Scorrere con V e ▲ per selezionare l'unità.

Selezionare la modalità Riscaldamento

(1) Scorrere con V e ▲ per selezionare Abilita o Disabilita.

Guida Rapida

Funzionamento di base



 Premere D per avviare/arrestare l'apparecchio.



- (2) Premere Per selezionare una delle modalità, sezione impostazione temperatura, velocità ventola oppure oscillazione aria.
 - Utilizzare **A** o **V** per selezionare l'impostazione.
 - Premere 🛶 per confermare la scelta.

Sezione modalità

L'impostazione predefinita per la modalità è Automatica.



Imposta sezione temperatura Gamma di selezione: 16,0 °C ~ 30,0 °C / 60 °F ~ 86 °F.

Sezione velocità ventola

- Quando si seleziona FAN AUTO, la velocità della ventola viene regolata automaticamente in base alla modalità di funzionamento.
- Selezionare la velocità minima della ventola per avere un funzionamento con rumore ridotto.



Sezione oscillazione aria

- · Non regolare manualmente le alette.
- * Per i dettagli sul funzionamento, fare riferimento a "Per saperne di più..."

Oscillazione aria in alto/in basso

Oscillazione aria sinistra/destra

▶☴→┌─→┌─→┌─

Menu rapido



Mer	nu rapido						
4	Potente	ſKJ	Modalità silenziosa	ᠿ	Progr. settimanale	-×-	Attenuazione di intensità LED
(Blocco telecomando	AC •←	Ripristino AC	RC •←	Ripristino RC		
Soloz	ionaro ogni impos	tazion	o o vorificaro l'ir	nnoetaz	riono in haso allo ir	struzion	i visualizzato nolla

Selezionare ogni impostazione e verificare l'impostazione in base alle istruzioni visualizzate nella parte inferiore della schermata. (Le icone si riferiscono ad ogni tasto di selezione.)

Potente *1

Selezionare questa icona per il funzionamento in modalità Powerful.

Premere 🛶 per confermare la scelta.

Quando si seleziona la modalità Powerful, un'icona verrà visualizzata sulla parte superiore sinistra della schermata principale.

* Fare riferimento a "Pulsanti e display del telecomando"



La modalità Powerful è spenta

· La modalità Powerful è accesa: Per raggiungere rapidamente la temperatura desiderata

Nota:

La modalità Powerful si arresta automaticamente dopo 20 minuti.

La modalità Powerful sarà disabilitata in presenza delle condizioni seguenti:-

- · variazione della velocità della ventola,
- abilitazione della modalità Silenziosa.

[™] Modalità silenziosa ^{*1}

Selezionare questa icona per godersi il funzionamento silenzioso. La modalità Silenziosa riduce il rumore del flusso d'aria.

Premere — per confermare la scelta.

Quando si seleziona la modalità Silenziosa, un'icona verrà visualizzata sulla parte superiore sinistra della schermata principale. * Fare riferimento a "Pulsanti e display del telecomando"



· La modalità Silenziosa è spenta

· La modalità Silenziosa è accesa

Nota:

La modalità Silenziosa viene disabilitata in presenza di variazioni di velocità della ventola o abilitazione della modalità Powerful.

🖄 Progr. settimanale *1

Selezionare questa icona per eliminare (annullare) o passare a Progr. settimanale preimpostato.

Premere — per confermare la scelta.

Quando si seleziona la modalità Programma settimanale, un'icona verrà visualizzata sulla parte superiore sinistra della schermata principale. * Fare riferimento a "Pulsanti e display del telecomando"



Menu rapido

* Attenuazione di intensità LED *1

Selezionare questa icona per attenuare o ripristinare la luminosità degli indicatori dell'unità.

Blocco telecomando

Selezionare questa icona per bloccare il telecomando.

Premere — per confermare la scelta.

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)



Selez. "Sì".

(La schermata principale viene bloccata.)

• Se si seleziona "No", si torna alla schermata Menu rapido.

Per sbloccare il telecomando Premere un tasto.

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)



Premere ▲ o ▼ per scorrere e scegliere le cifre. Premere ◀ o ▶ per passare alla cifra adiacente. Premere ← l per confermare il codice a quattro cifre. (se la password è corretta, la schermata viene sbloccata).

Per reimpostare una password dimenticata

Premere continuamente ⊃, ← e ► per 5 secondi.

(Quando è stata accettata la modalità, viene visualizzata la seguente schermata.)



• Ripristino AC *1

Selezionare questa icona per reimpostare il condizionatore d'aria e spegnerlo.

• Ripristino RC

Selezionare questa icona per reimpostare il telecomando ed eseguire nuovamente l'inizializzazione.

```
*1 Non disponibile quando "Duty rotation" è attivato.
```

Menu principale

Selezionare i menu e determinare le impostazioni in base al sistema disponibile nella casa.

- Dopo l'installazione iniziale, è possibile regolare manualmente le impostazioni.
- L'impostazione iniziale rimane attiva finché l'utente non la modifica.
- Il telecomando può essere utilizzato per varie installazioni.
- Il sistema potrebbe non funzionare correttamente se impostato in modo errato. Consultare un rivenditore autorizzato.

Per visualizzare <Menu principale>: 📃

Per selezionare il contenuto:

Per confermare il contenuto selezionato:

Premere Ξ per tornare alla schermata principale



Menu	I	Impostazione predefinita	Opzioni di impostazione / Display	
1	Imp. funzioni			
1,1	> Tipo mod. *1/*2			
	Per selezionare il tipo di modello.	Montato a parete	Tipo mod. 12:00,Lun Montato a parete Console pav. Cassetta Canal. Selez. [+1]Conf.	
1,2	> Mod. risc. *1/*2/*3	1		ale
	Per abilitare o disabilitare la modalità Riscaldamento.	Abilit.	Abilit. Tisab.	u princip;
1,3	> Osc. SX/DX *1/*2			len
	Per abilitare o disabilitare l'oscillazione destra/sinistra.	Abilit.	Abilit. Tisab.	apido / N
1,4	> Potente *1/*2	L		Ē
	Per abilitare o disabilitare la modalità Powerful.	Abilit.	Abilit. Toisab.	Mei
1,5	> Modalità silenziosa *1	/*2		0
	Per abilitare o disabilitare la modalità Silenziosa.	Abilit.	Abilit. T	Italian
*1 Nor	n disponibile quando "Duty rotati	on" è attivato.		

1 *3 "Mod. risc." viene nascosto quando "Progr. settimanale" è attivato e contiene voci con la modalità CALDO all'interno.

Menu principale

menu		predefinita	Opzioni di impostazio	one / Display	
1,6	> Contr. filtro *1				
	Per abilitare o disabilitare l'opzione di Ripristino controllo filtro nel Menu rapido.	Disab.		Abilit. ▼ Disab.	
1,7	> WLAN *1	-			
	Per applicare le impostazioni îv WLAN nell'app telefonica Panasonic Comfort Cloud. * Fare riferimento al Manuale delle istruzioni di installazione.	WLAN Impostazione Impostazione Registrazion Poten: Inizializza Apprendimen	ON/OFF semplice (WPS) e avanzata (AP) e del dispositivo za WLAN zione WLAN nto del ripristino	WLAN WLAN ON/OFF Imp. facile (WPS) Imp. avanz. (AP) Reg. dispositivo ~Selez. [*JC Richiest	12:00 onf.
18	Duty rotation				
	ruota tra due unità una volta tr	ascorso l'intervallo di rot	tazione.		
1,8,1	ruota tra due unità una volta tr * Applicabile solo se sono com > Rotaz. ON/OFF Per attivare o disattivare la rotazione.	ascorso l'intervallo di ro nesse 2 unità interne tra OFF	tazione. mite una parte opzionale.	, N. parte CZ-RCC5 o e Duty rotation Rotaz.ON/OFF Interv. rotazione Stato rotaz.	quivalente
1,8,1	ruota tra due unità una volta tr * Applicabile solo se sono com > Rotaz. ON/OFF Per attivare o disattivare la rotazione.	ascorso l'intervallo di ro nesse 2 unità interne tra OFF	tazione. mite una parte opzionale.	, N. parte CZ-RCC5 o e Duty rotation Rotaz. ON/OFF Interv. rotazione Stato rotaz.	quivalente
1,8,1	ruota tra due unità una volta tr * Applicabile solo se sono com > Rotaz. ON/OFF Per attivare o disattivare la rotazione. > Interv. rotazione	ascorso l'intervallo di ro nesse 2 unità interne tra OFF	tazione. mite una parte opzionale.	, N. parte CZ-RCC5 o e Duty rotation Rotaz.ON/OFF Interv. rotazione Stato rotaz. ↓Selez. [+-]C	quivalente 12:00, onf.
1,8,1 1,8,2	ruota tra due unità una volta tr * Applicabile solo se sono com > Rotaz. ON/OFF Per attivare o disattivare la rotazione. > Interv. rotazione Per impostare l'intervallo di rotazione. Intervallo: 1 h ~ 23 h	ascorso l'intervallo di ro nesse 2 unità interne tra OFF 12 h	tazione. mite una parte opzionale.	, N. parte CZ-RCC5 o e Duty rotation Rotaz.ON/OFF Interv. rotazione Stato rotaz. ↓ Selez. [4-]C Rotazione Intervallo Range: (1h~23h) Passo: ±1h ↓ Selez. [4-]C	quivalente 12:00, onf. 12:00, 12:00,
1,8,1 1,8,2 1,8,3	 ruota tra due unità una volta tr * Applicabile solo se sono com Rotaz. ON/OFF Per attivare o disattivare la rotazione. Interv. rotazione Per impostare l'intervallo di rotazione. Intervallo: 1 h ~ 23 h Stato rotaz. 	ascorso l'intervallo di ro nesse 2 unità interne tra OFF 12 h	tazione. Imite una parte opzionale.	, N. parte CZ-RCC5 o e Duty rotation Rotaz. ON/OFF Interv. rotazione Stato rotaz. ↓Selez. [*-]C Rotazione Intervallo Range: (1h~23h) Passo: ±1h ↓Selez. [*-]C	quivalente 12:00, onf. 12:00, 00, 12:00, 00, 12:00, 10
1,8,1 1,8,2 1,8,3	ruota tra due unità una volta tr * Applicabile solo se sono com > Rotaz. ON/OFF Per attivare o disattivare la rotazione. > Interv. rotazione Per impostare l'intervallo di rotazione. Intervallo: 1 h ~ 23 h > Stato rotaz. Per visualizzare lo stato di rotazione dell'unità.	ascorso l'intervallo di ro nesse 2 unità interne tra OFF 12 h Seleziona	a e recupera	N. parte CZ-RCC5 o e Duty rotation Rotaz.ON/OFF Interv. rotazione Stato rotaz. ↓Selez. [*-]C Rotazione Intervallo Range: (1h~23h) Passo: ±1h ↓Selez. [*-]C Stato Com. unità sec. Unità sec. ↓Pagina 2 [+-]	quivalente 12:00, onf. 12:00, 12:0
1,8,1 1,8,2 1,8,3	 ruota tra due unità una volta tra * Applicabile solo se sono com Rotaz. ON/OFF Per attivare o disattivare la rotazione. Interv. rotazione Per impostare l'intervallo di rotazione. Intervallo: 1 h ~ 23 h Stato rotaz. Per visualizzare lo stato di rotazione dell'unità. > Diagnosi *1 	ascorso l'intervallo di ro nesse 2 unità interne tra OFF 12 h Seleziona	a e recupera	N. parte CZ-RCC5 o e Duty rotation Rotaz.ON/OFF Interv. rotazione Stato rotaz. ↓Selez. [+-]C Rotazione Intervallo Range: (1h~23h) Passo: ±1h ↓Selez. [+-]C Stato Com. unità princ. Com. unità princ. Com. unità princ. Unità sec. ↓Pagina 2 [+-]	quivalente 12:00, onf. 12:00, 12:00, 12:00, : : : : : : :

Men	1	Impostazione predefinita	Opzioni di impostazion	e / Display	
2	Controllo sistema				
	Per eseguire la diagnosi del guasto. Se il codice di errore corrisponde all'errore riscontrato, sarà emesso un bip. * Fare riferimento a "Soluzione dei problemi" per i codici di errore.	Seleziona	a e recupera	Controllo sistema H00 Nessuna memori	12:00,Lun a di errore
3	Imp. personali				
3,1	> Suono tasti	1			
	Per abilitare o disabilitare il suono relativo al funzionamento.	Abilit.		Abilit.	
3,2	> Contrasto LCD	[Γ		
	Impostazione del contrasto dello schermo.	3		Contrasto LCD Basso	Alto
3,3	> Retroilluminazione	I	I		
	Impostazione della durata della retroilluminazione dello schermo.	1 min.		Retroilluminazione OFF 15 sec. 1 min. ⇒Selez. [+-]C	12:00,Lun 5 min. 10 min. onf.
3,4	> Intensità retroill.	1	1		
	Impostazione della luminosità della retroilluminazione dello schermo.	4		Scuro	12:00,Lun Chiaro
3,5	> Formato orologio				
	Impostazione del tipo di visualizzazione dell'orologio.	24 H		Formato orologio	12:00,Lun
26) Data o Ora			↓Jeiez. [+]U	
3,0	Impostazione della data e ora attuali.	Anno / Mes / C	Giorno / Ora / Min	Data e Ora Anno/Mes/Gio 2021 / 01 / 01	12:00,Lun Ora : Min 12 : 00 pm

Menu principale

Menu		Impostazione predefinita	Opzioni di impostazione	/ Display
3,7	> Imp. un. temp.	·		
-,	Impostazione della temperatura.	°C		Imp. un. temp. 12:00,Lun °C °F °F °F •Selez. [4-]Conf.
3,8	> Imp. dec. temp.			
	Impostazione della temperatura in unità decimali.	Abilit.		Abilit. Tisab.
3,9	> Lingua			
	Imposta la lingua di visualizzazione della schermata principale. • Per la lingua greca e bulgara, fare riferimento alla versione inglese.	ENGLISH / ESP. NEDERLANDS FRANÇAIS / DEU TÜRKÇE / SWED DANISH / SU	AÑOL / ITALIANO / S / PORTUGUÊS / ITSCH / HRVATSKI / ISH / NORWEGIAN / IOMI / MAGYAR	Lingua 12:00,Lun TALIANO NEDERLANDS PORTUGUĖS FRANÇAIS \$Selez. [₄-]Conf.
3,10	> Sblocco password	Γ	Γ	
	Password a 4 cifre per tutte le impostazioni.	0000		Sblocco password 12:00,Lun Image: Constraint of the state o
4	Contatto assistenza **	ĺ		
4,1	> Cont. 1 / Cont. 2	[1	
	Visualizzazione del numero di contatto dell'installatore.	Seleziona	a e recupera	Contatto assistenza 12:00,Lun Cont. 1 Nome :Bryan Adams image: state
5	Conf. zona cliente *1			
5,1	> N. pers.			
	erreconngurazione dell'impostazione personalizzata. Range: 1~15 * Impostazioni errate possono influire sul funzionamento dell'impianto. Consultare un rivenditore autorizzato.	1: Numero telecomando 2: Regolazione livello sensibil 3: Temperatura di impostazion Secco) [bassa] 4: Temperatura di impostazion 6: Temperatura di impostazion 6: Temperatura di impostazion 6: Temperatura di impostazion 7: Pulizia del filtro 8: nanoe / nanoe-G prediniti 9: Monitoraggio del sensore p 10: Riavvio automatico 11: Regolazione livello sensib 12: Temperatura di impostazi 13: Temperatura di impostazion 14: Ubicazione dinstallazione 15: Memorizzazione dello stat	ità all'irraggiamento solare e modalità Cool & Dry (Freddo e ne modalità Cool & Dry (Freddo ne modalità Riscaldamento [bassa] ne modalità Riscaldamento [alta] a ON olveri e LED ilità del sensore polveri one modalità Automatica [bassa] one modalità Automatica [alta] dell'unità interna to Eco	N. pers. Range: (1~15) Passo: ±1 \$Selez. [+]Conf.
* ¹ Nor	n disponibile quando "Duty rc	12: Temperatura di impostazio 13: Temperatura di impostazio 14: Ubicazione d'installazione 15: Memorizzazione dello stat otation" è attivato.	one modalità Automatica [bassa] one modalità Automatica [alta] dell'unità interna to Eco	

Modo di funzionamento

AUTO : L'indicatore POWER lampeggia nella fase iniziale.

- L'unità seleziona la modalità operativa ogni 10 minuti sulla base dell'impostazione della temperatura e della temperatura ambiente.
- **CALDO** : L'indicatore POWER lampeggia nella fase iniziale. L'unità richiede del tempo per riscaldare.
- FREDDO : Offre un comodo ed efficiente raffreddamento in base alle proprie necessità.
- SECCO : Opera a bassa velocità, al fine di eseguire l'operazione di raffreddamento in maniera molto delicata.

Impostazione della temperatura in risparmio energetico

È possibile risparmiare energia utilizzando l'unità entro la gamma di temperatura consigliata.

CALDO : 20,0 °C ~ 24,0 °C / 68 °F ~ 75 °F. **FREDDO** : 26,0 °C ~ 28,0 °C / 79 °F ~ 82 °F.

Direzione flusso d'aria

In modalità FREDDO/SECCO:

AUTO L'aletta orizzontale si alza/abbassa automaticamente.

⁰ Una volta raggiunta la temperatura, l'aletta orizzontale è fissa nella posizione superiore.

In modalità CALDO:

L'aletta orizzontale è fissa nella posizione predeterminata. L'aletta verticale si sposta a sinistra/destra dopo che la temperatura aumenta.



In modalità FREDDO/SECCO:

L'aletta orizzontale si alza/abbassa automaticamente.

In modalità CALDO:

L'aletta orizzontale è fissa nella posizione superiore quando la temperatura dell'aria di scarico è fredda.

L'aletta orizzontale oscilla automaticamente verso l'alto/il basso quando la temperatura dell'aria di scarico è calda.

Controllo avvio automatico

Quando si ripristina l'alimentazione dopo un'interruzione di corrente, il funzionamento si riavvia automaticamente con la modalità di funzionamento e la direzione del flusso d'aria precedente. • Questo controllo non è applicabile quando si imposta TIMER.

Condizioni operative

Utilizzare questo condizionatore d'aria nella gamma di temperatura indicata nella tabella.

Temperatura °C (°F)		Unità interna		Unità esterna	
		DBT	WBT	DBT	WBT
EBEDDO	Max.	32 (89,6)	23 (73,4)	43 (109,4)	26 (78,8)
FREDDO	Min.	16 (60,8)	11 (51,8)	-25 (-13)	-
	Max.	30 (86,0)	-	24 (75,2)	18 (64,4)
CALDO	Min.	16 (60,8)	-	-15 (5,0)	_

DBT: Temperatura con bulbo secco, WBT: Temperatura con bulbo bagnato

taliano

Pulizia del condizionatore d'aria

La pulizia deve essere eseguita ad intervalli regolari per garantire le prestazioni ottimali dell'unità. Una unità sporca può causare malfunzionamento e può essere visualizzato il codice di errore "H 99". Consultare un rivenditore autorizzato.

- Prima della pulizia, spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
- Non toccare l'aletta in alluminio, in guanto le parti affiliate potrebbero causare lesioni.
- Non lavare l'apparecchio con benzina, solventi o polveri abrasive.
- · Impiegare esclusivamente saponi o detergenti neutri per la casa (\simeq pH 7).
- Non usare acqua ad una temperatura superiore a 40 °C / 104 °E

Unità interna

Asciugare l'apparecchio con un panno morbido e asciutto. Convettori e ventole devono essere puliti periodicamente dal rivenditore autorizzato.



Unità esterna

Eliminare i residui intorno all'unità. Eliminare gualsiasi intasamento dal tubo di scarico.



Pannello anteriore

Lavare delicatamente ed asciugare.

Come rimuovere il pannello anteriore





Unità interna

(La struttura dell'unità potrebbe variare in base al modello)



Filtro dell'aria

Filtro dell'aria



 Lavare/risciacquare delicatamente i filtri con acqua al fine di evitare danni alla superficie.



- · Asciugare accuratamente i filtri all'ombra, lontano da fiamme o dalla luce diretta del sole.
- Sostituire i filtri danneggiati.

Togliere il filtro dell'aria Fissare il filtro dell'aria





Rimuovere dall'unità

Inserire nell'unità

2) Fare scorrere il pannello anteriore verso destra (A) ed estrarlo (B).

Chiuderlo saldamente



- Chiuderlo.
- (4) Premere sulle estremità e il centro del pannello anteriore.

Le condizioni seguenti indicano un guasto.

Condizione	Causa
La spia POWER lampeggia durante la modalità CALDO mentre l'aria fornita non è più calda (e l'aletta è chiusa).	• L'unità è in modalità di sbrinamento (e l'ALETTA DELL'ARIA è impostata su AUTO).
L'operazione è ritardata di qualche minuto dopo il riavvio.	• Il ritardo è una protezione del compressore dell'apparecchio.
Capacità di raffreddamento/riscaldamento ridotta durante l'impostazione della velocità minima della ventola.	 La velocità minima della ventola deve avere un funzionamento con rumore ridotto, quindi la capacità di raffreddamento/riscaldamento potrebbe essere ridotta a seconda delle condizioni. Aumentare la velocità della ventola per incrementare la capacità.
In modalità FREDDO, quando la temperatura ambiente si avvicina alla temperatura impostata, il compressore si arresta, quindi si riduce la velocità della ventola dell'unità interna.	 Per evitare che l'umidità della stanza aumenti. La ventola interna riprende a funzionare in base alla velocità della ventola impostata quando aumenta la temperatura ambiente.
La ventola interna si arresta di tanto in tanto quando si imposta la modalità riscaldamento.	• Funzionalità studiata per evitare un effetto di raffreddamento non intenzionale.
La ventola interna si arresta di tanto in tanto quando si imposta la modalità di regolazione automatica della velocità della ventola.	Ciò consente di eliminare gli odori circostanti.
Il flusso continua anche dopo l'interruzione del funzionamento.	Eliminazione del calore restante dall'unità interna (massimo 30 secondi).
L'ambiente ha un odore particolare.	 Può essere dovuto a un odore di umido proveniente dai muri, ai tappeti, dai mobili o dagli indumenti presenti nella stanza.
Rumori di urti durante il funzionamento.	I cambi di temperatura hanno causato l'espansione e la contrazione dell'unità.
Rumore di acqua durante il funzionamento.	Flusso del refrigerante all'interno dell'unità.
Sembra che dall'unità interna fuoriesca della nebbia.	 Durante l'operazione di raffreddamento, l'aria fredda scaricata potrebbe condensarsi in vapore acqueo.
Dall'unità esterna fuoriesce acqua o vapore.	 Durante l'operazione di raffreddamento, si forma condensa sui tubi freddi e l'acqua di condensa potrebbe gocciolare dall'unità esterna.
	 Durante l'operazione di riscaldamento, la brina formatasi sull'unità esterna durante il ciclo del dispositivo si scioglie e viene scaricata come acqua o vapore.
Scolorimento di alcune parti in plastica.	• Lo scolorimento è soggetto ai tipi di materiali utilizzati nelle parti in plastica. Aumenta se esposto a calore, luce solare, luce UVA o fattori ambientali.
L'indicatore della LAN wireless è acceso quando l'unità è spenta.	È attivato il collegamento della LAN wireless dell'unità con il router.

Italiano

Eseguire i controlli seguenti prima di rivolgersi all'assistenza.

Condizione	Controllare
La modalità CALDO/FREDDO non funziona in	Impostare la temperatura corretta.
maniera efficiente.	Chiudere tutte le porte e finestre.
	Pulire o sostituire i filtri.
	• Eliminare le eventuali ostruzioni alle bocchette di ingresso ed uscita dell'aria.
Rumore durante il funzionamento.	 Verificare che l'unità sia stata installata in maniera inclinata.
	Chiudere correttamente il pannello anteriore.
L'apparecchio non funziona.	Verificare se è si è attivato l'interruttore di circuito.
	Verificare se sono stati impostati i timer.

Quando...

Da utilizzare quando il telecomando presenta anomalie di funzionamento



- 1. Sollevare il pannello anteriore.
- 2. Premere AUTO OFF/ON una volta per usare la modalità AUTO.
- 3. Premere AUTO OFF/ON fino a quando non si sente 1 bip, quindi rilasciare per usare la modalità FREDDO forzato.
- Ripetere il punto 3. Premere AUTO OFF/ON fino a quando non si sentono 2 bip, quindi rilasciare. Premere AUTO OFF/ON fino a quando non si sentono 3 bip, quindi rilasciare per usare la modalità CALDO forzato.

dell'unità potrebbe 5. Premere di nuovo AUTO OFF/ON per spegnere l'unità. variare in base al modello)

Gli indicatori sono troppo luminosi

• Per attenuare o ripristinare la luminosità degli indicatori dell'unità, fare riferimento al "Menu rapido" per ulteriori dettagli.

Ispezione stagionale dopo un periodo di inattività prolungato

- Controllare se sono presenti ostruzioni intorno alle bocchette di ingresso ed uscita dell'aria.
- Usare AUTO OFF/ON sull'unità per selezionare la modalità FREDDO o CALDO. Dopo 15 minuti dal funzionamento, è normale avere la seguente differenza di temperatura tra le bocchette di ingresso e uscita dell'aria:
 [FREDDO: ≥8 °C / 14,4 °F] [CALDO: ≥14 °C / 25,2 °F]

Le unità non vengono utilizzate per un periodo prolungato

- Attivare la modalità di riscaldamento per 2~3 ore, per eliminare completamente l'umidità rimasta nei componenti interni. Ciò consente di evitare la formazione di muffa.
- Spegnere l'apparecchio e scollegare l'unità.

UNZIONAMENTO ANOMALO

SPEGNERE L'APPARECCHIO E SCOLLEGARE L'UNITÀ. Quindi rivolgersi a un rivenditore autorizzato nei seguenti casi:

- Durante il funzionamento si sentono rumori anomali.
- Penetrazione di acqua o di corpi estranei nel telecomando.
- · L'unità interna perde acqua.
- •L'interruttore salvavita scatta frequentemente.
- •Il cavo di alimentazione su surriscalda in modo anomalo.
- Funzionamento anomalo di interruttori o pulsanti.

Soluzione dei problemi

taliano

Soluzione dei problemi



Per recuperare un codice di errore, andare su "Controllo sistema" e premere il tasto ▲ o ▼ finché non si sente un segnale acustico.

Quando sul display viene visualizzato un codice di errore come indicato di seguito, contattare il numero registrato nel telecomando o un installatore autorizzato locale.

Di seguito è riportato un elenco dei codici di errore che possono apparire sul display in caso di problemi di impostazione o funzionamento del sistema.

I tasti < 🕨 sono disabilitati.

Display di diagnosi	Anomalia/controllo protezione
H 00	Nessuna memoria di guasto
H 11	Comunicazione anomala interna/esterna
H 12	Mancata corrispondenza capacità unità interna
H 14	Anomalia del sensore della temperatura dell'aria di aspirazione interna
H 15	Anomalia sensore temp. del compressore
H 16	Anomalia del trasformatore di corrente (CT) esterno
H 17	Anomalia del sensore della temperatura di aspirazione esterna
H 19	Blocco del meccanismo motore del ventilatore interno
H 21	Anomalia dell'interruttore a galleggiante interno
H 23	Anomalia del sensore della temperatura dello scambiatore di calore 1 interna
H 24	Anomalia del sensore della temperatura dello scambiatore di calore 2 interna
H 25	Anomalia del dispositivo a ioni interno
H 26	Anomalia di guasto generatore di ioni
H 27	Anomalia del sensore della temperatura dell'aria esterna
H 28	Anomalia del sensore della temperatura dello scambiatore di calore 1 esterna
H 30	Anomalia del sensore della temperatura del tubo di scarico esterna
H 31	Anomalia sensore umidità interna
H 32	Anomalia del sensore della temperatura dello scambiatore di calore 2 esterna

Display di diagnosi	Anomalia/controllo protezione	
H 33	Anomalia per collegamento errato unità interna/esterna	
H 34	Anomalia del sensore della temperatura del dissipatore esterna	
H 35	Anomalia del riflusso dell'acqua di scarico interna	
H 36	Anomalia del sensore della temperatura del tubo gas esterna	
H 37	Anomalia del sensore della temperatura del tubo dei liquidi esterna	
H 38	Mancata corrispondenza interna/esterna (codice della marca)	
H 39	Anomalia dell'unità di funzionamento o delle unità in standby interne	
H 41	Anomalia del collegamento del cablaggio o delle tubazioni	
H 50	Anomalia del motore della ventola di ventilazione	
H 51	Anomalia blocco ugello di pulizia filtro	
H 52	Anomalia finecorsa SX-DX pulizia filtro	
H 58	Anomalia sensore gas interno	
H 59	Anomalia del sensore eco	
H 64	Anomalia del sensore dell'alta pressione esterno	
H 67	Anomalia nanoe	
H 70	Anomalia del sensore di luce	
H 71	Anomalia ventola di raffr. CC nella scheda di controllo	
H 72	Anomalia sensore temp. scheda a circuito stampato	

Display di	Anomalia/controllo protezione	Displav di	Anomalia/controllo protezione
diagnosi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	diagnosi	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
H 85	Comunicazione anomala tra l'interno e il modulo LAN wireless	F 90	Protezione del circuito di correzione del fattore di potenza (PFC)
H 97	Blocco del meccanismo motore del ventilatore esterno	F 91	Anomalia nel ciclo di refrigerazione
H 98	Protezione alta pressione interna	F 93	Rivol. anomala compressore
H 99	Protezione anticongelamento dell'unità di funzionamento interna	F 94	Protezione di eccesso della pressione di scarico del compressore
F 11	Anomalia di commutazione della valvola	F 95	Protezione alta pressione di raffreddamento esterna
F 16	Anomalia di commut. deum. di raffr.	F 96	Protezione surriscaldamento modulo del transistor di potenza
F 17	Anomalia di raffreddamento delle unità interne in standby	F 97	Protezione surriscaldamento del compressore
F 18	Anomalia circuito deum. (anomalia valvola int.)	F 98	Protezione corrente totale assorbita
F 87	Protezione da surrisc. dei componenti elettronici	F 99	Rilevamento picco di corrente continua (CC) esterno

* Alcuni codici di errore potrebbero non essere applicabili al modello. Consultare un rivenditore autorizzato per chiarimenti.

Panasonic Corporation

1006, Oaza Kadoma, Kadoma City, Osaka 571-8501, Japan Website: http://www.panasonic.com

© Panasonic Corporation 2022

Printed in Malaysia

Contact in the UK: Panasonic UK, a branch of Panasonic Marketing Europe GmbH Maxis 2, Western Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1RT

Authorised representative in EU Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic Testing Centre Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

> ACXF55-32681 FC0122-1